

コピー、プリント、ファクス、 スキャンのしかた ここだけ読めば 使えます

主な コピー機能の紹介

主な プリント機能の紹介

こんなときには

G3型「OFH7300」取扱説明書 OFISTAR H7300



使い方がわかる本


本機を使うための簡単な操作や 機能をコンパクトに説明しています。

「こんなときには」では、 よくある質問と具体的な解決策を 紹介しています。

こんな機能があります


OFISTAR H7300 は、オフィス内のドキュメント出力や活用を、安全で効果的に実現するために、さまざまな機能を用意しています。

機種によっては、オプションが必要な機能があります。オプションについては、弊社営業担当者にお問い合わせください。



この「使い方がわかる本」だけで、コピー・プリント・ファクス・スキャンの基本的な操作ができます。 さらに、使って便利なコピー機能やプリント機能について説明しています。

ページ番号が振ってある機能は、この「使い方がわかる本」の中で説明している機能です。今まで使わなかった機能など、是非ご利用ください。



もくじ

●もくじ	4
はじめに	
●マニュアル体系	
●本書の使い方	
●本書の表記	
特長	

ここだけ読めば使えます

基本的な操作を説明しています。

機械について	
電源を入れる / 切る	
電源を入れなおすとき	
主なボタンのはたらき	23
メニュー画面と機能画面	24
原稿について	26
原稿をセットする	26
定形サイズ以外の原稿	28
サイズがいろいろある原稿	29
見開き原稿を	
分割して読み取りたいとき	30
用紙について	31
使用できない用紙	31
用紙をセットする	32
共通のこと	33
文字を入力する	
ボックスを登録する	
宛先表(短縮宛先番号)を	
登録 / 変更する	
CentreWare Internet Services とは	
機械管理者モードに入る / 終了する	
ジョブの状態を確認する	
各種ソフトウエアについて	
コピーのしかた	45
はがきにコピーする	46
原稿セットの向きで	
注意が必要なコピー機能	47



	40
プリントのしかた	
プリンタードライバーのヘルプ	
定形サイズ以外の用紙にプリントする	. 49
デフォルト(初期値)の設定を	
変更する	. 50
はがきや封筒にプリントする	.51
ファクスのしかた	.52
- ファクス通信を中止する	
ファクスの送信結果を確認する	
コンピューターから直接ファクスを	. 00
送信する (ダイレクトファクス)	56
ネットワークを経由してファクスを	.00
送信する (インターネットファクス)	.57
スキャンのしかた	
スキャンの種類	
ボックスに保存してコンピューターに	
取り込む (ボックス保存)	.61
ネット上のコンピューターに転送する	
(PC 保存) (SMB 転送 /FTP 転送)	65
メールに添付して送信する	. 00
(メール送信)	67
メールに URL を記載して送信する	. 0 1
(URL 送信)	. 69
(UNL 1/2 In / 1	.09

「こんなときには」のもくじは、次ページ



コピー機能

主なコピー機能を説明しています。

コピー機能の一覧	72
拡大 / 縮小してコピーする(倍率選択)	76
拡大 / 縮小してコピーする(用紙選択)	78
両面 / 片面にコピーする	79
原稿に合った画質でコピーする	80
画質を微調整する	81
背景にかぶっている色を消す	82
見開き原稿を分割してコピーする	83
見開き原稿を分割して両面コピーする	84
異なるサイズが混在する原稿を	
一度に読み取る	85
本をコピーするときにできる影を消す	86
冊子になるようにコピーする	87
表紙を付ける	89
複数枚の原稿を 1 枚にまとめる	90
ポスターを作る	91
仕分けする	92
束ごとに設定を変えて1つにまとめる	93
できあがりを確認してコピーする	95
原稿送り装置にセットできない	
枚数の原稿をまとめてコピーする	96

プリント機能

主なプリント機能を説明しています。

プリント機能の一覧	98
セキュリティープリントをする	102
プライベートプリントをする	104
異なるサイズが混在する原稿を	
プリントする	107
両面にプリントする	108
複数枚の原稿を1枚にまとめる	109
冊子になるようにプリントする	110
ポスターを作る	111
手差しトレイ(用紙トレイ 5)で	
プリントする用紙の種類を指定する.	112
仕分けをしながら、ジョブや部単位の	
区切りがわかるように、	
交互にずらす	113







こんなときには

よくある質問の解決策を紹介しています。

メンテナンス	.116
用紙が詰まったとき	116
原稿が詰まったとき	119
消耗品について	
トナーカートリッジを交換する	121
共通のこと	. 122
· 音	122
蓄積ランプ	
メッセージ	
認証番号	123
出力制限	124
メーター	124
ミックスサイズ	124
集計	
うら紙専用トレイ	125
用紙	126
節電モード	126
ジョブフロー	
オプション機能	
オフセット	
機械の動作	
ネットワーク	
初期画面	
コピーのこと	.129
封筒	129
表紙	129
コピー予約	129
プリントのこと	. 130
インストール	130
ボックス	130
印字可能領域	130
Macintosh	130
Solaris	
2アッププリント	131
蓄積プリント	131



ファクスのこと	132
中止したいとき	132
手動送信	132
ファクスの履歴	132
送信できないとき	133
未送信文書の再送信	134
未送信レポート	135
ポーリング	
FAX 情報サービス	135
ダイレクトファクス	
ダイレクトファクスの送信シート	
受信できないとき	136
受信用紙	
ペーパーレス受信	
停電したとき	
受信拒否したい	138
発信元名	139
スキャンのこと	140
スキャンの準備	140
ファイル形式	140
ボックス保存	
ファイルが開かないとき	141
親展ボックスビューワー	141
ページをまとめたいとき	141
FTP サーバー	142
ファイル名やフォルダー名	142
ボックス	142
原稿の向き	142
セキュリティー関連画面	
メールアドレスの登録	
Macintosh	143
画質のこと	144
黒いすじ / 白いすじが	
プリントされる	
汚れる / 薄すぎる / 濃すぎる	
文字が薄い	
部分的に写らない	
ズレたり曲がったりする	145

さくいん	147
● かんたん操作一覧表	152

はじめに

このたびは OFISTAR H7300 (以降、本機と呼びます)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、イラストや画面を多く使って、本機の基本的な操作方法や、よくある質問、主な機能を説明しています。本書 1 冊でコピー、プリント、ファクス、スキャンが使えます。

本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご活用ください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューター、オペレーティングシステム、ネットワークシステムなどに付属の説明書をお読みください。本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Windows Vista® は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Adobe®、Acrobat®、Adobe® PostScript® 3TM、PostScript ロゴは、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Macintosh は、Apple Inc. の登録商標です。 Macintosh は、Apple Inc. の登録商標です。 BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 CentreWare、DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。 その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。 Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

マニュアル体系

本機では、次のマニュアルを用意しています。

本体同梱マニュアル



はじめにお読みください(冊子)

安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつけていただきたい注意制限事項などについて説明しています。必ずお読みください。




使い方がわかる本(冊子) <本書>

本機での主な機能や、操作方法、トラブルの対処方法、問い合わせの多い項目などについて説明しています。 本書だけで、コピー、プリント、ファクス、スキャンの基本的な操作ができます。



設定がわかる本(冊子)

ファクス、スキャン、プリント、認証など、本機やコン ピューターで事前に設定が必要な項目などについて説明 しています。



ユーザーズガイド、管理者ガイド (マニュアル CD-ROM)

『ユーザーズガイド』では、コピー / プリント / ファクス / スキャン機能の操作方法などについて説明しています。 『管理者ガイド』では、用紙のセット方法、日常の管理、仕様設定、トラブル対処、ネットワークの設定方法などについて、管理者向けに説明しています。

『README』(PDF ファイル)を、はじめにお読みいただいてからお使いください。

* これらは、CD-ROM だけでのご提供です。(PDF ファイル)



マニュアル(HTML)

プリンタードライバーのインストール手順、プリンターの環境設定方法などについて説明しています。同梱されているドライバー CD キットに入っています。

マニュアル CD-ROM 内にある『README』(PDF ファイル)を、はじめにお読みいただいてからお使いください。



プリンタードライバーのヘルプ

プリントの操作方法や、機能などについて説明しています。



CentreWare Internet Services のヘルプ

コンピューターのブラウザーから本機への各種設定や、ス キャン文書を取り込む操作などについて説明しています。

●オプション製品マニュアル

本機では、オプション製品を用意しています。オプション製品には、マニュアルが同梱されているものがあります。

オプション製品マニュアルでは、オプション製品の操作方法、ソフトウエアのインストール手順などについて説明しています。

本書の使い方


本書は、イラストや画面を多く使って、本機の基本的な操作方法や、よくある質問を説明しています。

本書の構成

本書は、次の構成になっています。

●特長

本機でできることや、ファクス、スキャナー、ボックスの特長などを説明しています。




●ここだけ読めば使えます

原稿や用紙のこと、コピー、プリント、ファクス、 およびスキャンなどの基本的な操作を説明し ています。



●コピー機能

コピーの機能を説明しています。




●こんなときには

紙づまりの処置方法、消耗品の交換方法、よく ある質問と具体的な解決策を紹介しています。



●プリント機能

プリントの機能を説明しています。



本書の表記

用語解説

- ●本書に記載している画面や本体のイラストは、各種オプション製品が装着された状態のものです。使用している機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。
- ●各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使いのものと異なる場合があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- ●本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

😃 : 注意すべき事項を記述しています。

#イント : 補足事項を記述しています。

: 参照先を記述しています。

: 用語の解説を記述しています。

24備 : 操作をはじめる前の準備作業について記述しています。

: 便利な使い方などを記述しています。

| オプション : お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳し

くは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

●本文中では、次の記号を使用しています。

「 」 : ・本書内にある参照先を表しています。

· CD-ROM、機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなどの名称や入力文字などを表

しています。

『 』 : 参照するマニュアルを表しています。

[] ・ : ・ 本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表してい

ます。

・コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名

称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。

〈 〉ボタン : 操作パネル上のハードウエアボタンを表しています。

〈 〉 キー : コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

→ : ・操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。

例:「[仕様設定 / 登録] → [登録 / 変更] → [ボックス登録] を選択します。」は、「[仕様設定 / 登録] を押して、[登録 / 変更] を押したあと、[ボックス登録] を選択します。」

という手順を省略して記載したものです。


・コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。

例: $[[スタート] \to [検索] \to [他のコンピュータ] で検索します。」は、<math>[[スタート]$ ボタンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ] を順にクリックして検索します。」と

いう手順を省略して記載したものです。

●本文中では、原稿または用紙の向きを、次のように表しています。

①、D、たて置き : 長い側が引き込まれる向きを表しています。 ②、D、よこ置き : 短い側が引き込まれる向きを表しています。



○本書では、文書が格納されている場所を「ボックス」または「親展ボックス」と表記しています。




え~、こんなこともできる

まとめて1枚 📒 😉



複数の原稿を縮小し て、1枚にコピー/プ リントします。

コピー⇒90ページ プリント→109ページ





4アップ

サンプルコピー / 🖥 🖳 😜 サンプルプリント



複数部をコピー/プリント するときに、とりあえず 1 部だけ試しにコピー / プリ ントして、できあがり状態 を確認できます。

コピー⇒95ページ プリント⇒ ヘルプと 『ユーザーズガイド』





表紙付け 🗐 📙



色紙や厚紙を表紙に使って コピー/プリントできます。

コピー→89ページ プリント⇒ヘルプ



製本 🗐 📙

中央で用紙を折り曲げて重 ねると、小冊子になるよう にコピー / プリントできま す。

コピー⇒87ページ プリント→110ページ



セキュリティープリント




ユーザー ID とパスワードを 設定して本機に蓄積させて おけば、あとから本機の前で プリントを指示できます。 機密文書などをプリントす るときに利用できます。

プリント⇒ 102 ページ



プライベートプリント 🖺



シーの保護を図れます。 プリント→ 104 ページ

表示されるので、プライバ



マークの説明



コピー機能



プリント機能





スキャナー機能




節約におすすめ

んだ」を、ちょっとだけ紹介します。

ポスター 🗐 📙

分割してプリントして から貼り合わせれば、 ポスターになります。

コピー▶91 ページ プリント➡111ページ



はがき 🗐 📙

はがきにも、コピー / プリ ントできます。

コピー➡46ページ プリント⇒51ページ





おもて

うら



往復

画像繰り返し 🗐



1枚の用紙に、原稿イメー ジを繰り返してコピーでき ます。ラベルやシールの作 成に便利です。

コピー→『ユーザーズガイド』



白紙節約 💾



白紙のページはプリントし ないように設定できます。

プリント⇒ヘルプ



ミックスサイズ原稿送り 🗐 🗗 🚺







異なるサイズが混在する原 稿を、原稿送り装置から一度 に読み取れます。

コピー→85ページ ファクス → 29 ページ スキャン→29ページ



原稿と同じ












-パーレスは、あたり前。 あな


手間をはぶいてコストも削減

宛先を短縮登録しておけば、送信するたびに宛先を入力する手間がなくなります。



相手先が遠距離に複数あるなら

ほかの機械(本機以外の機種)を中継局にして、複数の宛先に送信できます。







リモート中継同報 ➡『ユーザーズガイド』「4 ファクス」の「同報」 時刻指定送信 ➡『ユーザーズガイド』「4 ファクス」の「送信オプション」


たのファクス代は、もっと安くなる。

コンピューターからファクス送信 (ダイレクトファクス)

インターネットファクスを使う

相手のメールアドレスにメール(TIFF の添付文書)として送信できます。

→57ページ





<u>ドライバー</u> プリンター、ファクス、スキャナーなどをコンピューターと接続するときに、間を取り持つソフトウエアのこと。




できれば、たくさん使ってほしい。

5つから選択できる

スキャン文書の保存・転送は、作業の状況にあわせて5つの方法から選択できます。 →58~69ページ

電子メールに添付(メール送信)

添付ファイルのフォーマットは、JPEG、PDF、TIFF、DocuWorks (XDW)、XPS から選択できます。




電子メールに記載(URL 送信)

スキャン文書の格納先の URL を送信します。コンピューターから、文書取得用の URL にアクセスします。



ボックスに保存して、コンピューターで取り込み(ボックス保存)



BMLinkS ストレージサービスに保存(BMLinkS)

BMLinkS ストレージサービスに保存したり、保存されている文書をプリントしたりできます。

→『ユーザーズガイド』の「10 BMLinkS」



JPEGとTIFF (ジェイペグとティフ) JPEG とは、カラーやグレースケール画像の圧縮方式のこと。圧縮率が高い割に、画質の低下が少ないのが特長。TIFF は、おもに白黒階調データの保存形式として使われている。

PDF (ピーディーエフ) PDF は、アドビシステムズ社が開発した Adobe Reader で表示できる、データ形式。

XDW (エックスディーダブリュ) XDW は、富士ゼロックスのドキュワークス(58ページ)で表示できる、データ形式。

ブラウザー ホームページを見るためのソフトウエアのこと。代表的なものにインターネット・エクスプローラー^{*} がある。


TWAIN (トウェイン)グラフィックソフトなどが、スキャナーから画像を受け取るための規格。この規格に対応したソフトウエアやハードウエアなら、メーカーを問わずに使える。

XPS (エックスピーエス) XML Paper Specification の略。マイクロソフト社が開発したデータ形式で、XPS Viewer などで表示できる。

* Microsoft Internet Explorer

お金じゃなくてスキャナーを。

ネット上のコンピューターに転送(PC 保存) FTP や SMB のプロトコルを使って、ネットワーク上のコンピューターに転送します。






プリントする文書をボックスに保存

プリントするときは、本機側の指示でプリントできます。不要な文書はボックスから削除できます。


→ 『ユーザーズガイド』の「13 コンピューターからの操作」



スキャンした文書をボックスに保存

必要な文書だけを、コンピューターに取り込めます。不要な文書はボックスから削除できます。

➡『ユーザーズガイド』「5 スキャン」の「スキャナー(ボックス保存)」



有効活用してください。


ファクスの文書をボックスで受信 / ボックスに保存

ボックスで受信したり、親展ポーリング予約の文書を保存したりすれば、プライバシーの保護を図れます。プリントするときは、本機側の指示でプリントできます。不要な文書はボックスから削除できます。

なお、CentreWare Internet Services を使って文書を確認できます。

親展ポーリング予約 ➡『ユーザーズガイド』「4 ファクス」の「オンフック / その他」


親展受信 ➡『ユーザーズガイド』「4ファクス」の「受信について」



インターネットファクスの文書をボックスで受信

ボックスで受信できるので、プライバシーの保護を図れます。プリントするときは、本機側の指示でプリントできます。不要な文書はボックスから削除できます。なお、CentreWare Internet Services を使って文書を確認できます。

⇒『ユーザーズガイド』「4 ファクス」の「インターネットファクスについて」






決まった作業は、機械まかせ。

ジョブメモリーで一連の操作は機械まかせ

よく使う機能の設定をジョブメモリーに登録しておくと、簡単なボタン操作で実行できます。

→ 『ユーザーズガイド』の「8 ジョブメモリー」






ジョブフロー

ボックスにジョブフローを関連付けておくと、登録された一連の作業内容を実行できます。

→『ユーザーズガイド』の「6 ボックス操作」

ジョブフローの例



コピー、プリント、ファクス、スキャンのしかた ここだけ読めば 使えます

○ 機械について	22
○ 原稿について	26
○用紙について	31
○ 共通のこと	33
○コピーのしかた	45
○ プリントのしかた	48
○ファクスのしかた	52
○スキャンのしかた	58



使用しているコンピューターの画面イメージは、2009 年 9 月 現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。




ここだけ読めば使えます

機械について

電源スイッチ、操作パネルのボタン、メニュー画面と機能画面

電源を入れる/切る

●電源を入れる



[1]を押す

●電源を切る

コピーまたはプリントが完全に終了していることを確認します。また、〈送受信中〉ランプが消えていることを確認します。

電源スイッチの[0]を押します。

電源を入れなおすとき

電源を切ったあとに再度電源を入れる場合は、画面消灯後、20秒待ってから入れてください。




こんなときは

- ●停電のときは、どうしたらいいですか? 電源をオフにしてください。短縮宛先番 号やボックスにあるデータがなくなるこ とはありません。
- ●節電モードを解除できますか? 完全には解除できません。モードに移る時間を 長くして対処します。
 - →126ページ

主なボタンのはたらき

装着されているオプションによって、各画面のボタン表示は異なります。



2 3 登録した画面

ファクスやスキャナー (ボックス保存) など、よく使う機能を登録しておくと便利です。 登録方法については ➡『管理者ガイド』「1 お使いいただく前に」の「操作パネルの設定変更について」

●登録・変更のしかた

〈認証〉 ボタンを押して機械管理者の User ID を入力→メニュー画面で [仕様設定 / 登録] * → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [登録 2 (または 3) ボタン] で機能を選択します。

*機械管理者モードに入ると、メニュー画面の[登録/変更]が[仕様設定/登録]に変わります。

4 コピー画面*




* ②、③と同様に、ファクスやスキャナー(ボックス保存)など、よく使う機能を登録できます。

メニュー画面と機能画面


- メニュー画面

操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押すと表示されます。各タブから設定する機能を選択します。




●コピー画面

メニュー画面で[コピー]を押すと表示されます。各タブで設定できる機能は、次のとおりです。



●ファクス / インターネットファクス画面


メニュー画面で [ファクス / インターネットファクス] を押すと表示されます。各タブで設定できる機能は、次のとおりです。



*機械管理者の設定によっては、[モニターレポート/配送確認]が表示されます。

●スキャン画面

メニュー画面で [スキャナー (メール送信)]、[スキャナー (ボックス保存)]、[スキャナー (PC 保存)]、[スキャナー (URL 送信)] を押すと表示されます。各タブで設定できる機能は、次のとおりです。



*選択する機能によって、表示される項目が異なります。 詳しくは➡『ユーザーズガイド』「5 スキャン」の「出力形式」




ここだけ読めば使えます


原稿について

原稿のセット方法、特殊な原稿

原稿をセットする


●コピー原稿またはファクス原稿をセットする場合






スキャン原稿をセットする場合

コンピューターで開いたときに向きを合わせる場合、上の辺(天)を左向きにセットします。



左の原稿を、「左向き」または「読める向き」にセットすると、コンピュー ターで開いたときの向きは下図のようになります。



)原稿送り装置にセットできないもの

原稿ガラス

次のような原稿は、原稿ガラスにセットしてください。







原稿送り装置





コンピューターで表示したあと、 ソフトウエアでファイルを回転させ

る必要があります。

●うす紙(両面読 み込みのとき)


●A5より小さい ●切り貼り原稿

●折りめ、しわ、 カール紙


●裏カーボン紙

定形サイズ以外の原稿


[原稿サイズ入力] または [読み取りサイズ] で用紙サイズを指定します。




●コピーの場合




●ファクスの場合



○スキャンの場合(例:ボックス保存)





○サイズがわからないとき

原稿ガラスの周りにある目盛りで測ります。


サイズがいろいろある原稿

[ミックスサイズ原稿送り] を [する] にします。

●正しく原稿サイズを検知させるため、原稿の左上の角をそろえます。



- ●近しく原稿サイスを検知させるため、原稿の左上の角をそろえます。 ●次の組み合わせの場合、**B5** はたて置きにします。**▶ B5 A3** _{または} **▶ B5** A4たて置き
- A5 は、全部たて置きにします。




●コピーの場合 →85 ページ

	, - 00	•
御 コピー		
基本コピー 画質調整	読み取り方法出力用	ジョブ編集
○ ページ連写 しない	○ ブック両面 しない	○ 原稿サイズ入力 自動検知
● ミックスサイズ原稿送り する	○ わく消し 上下:2mm/2mm 左右:2mm/2mm 中:0mm	○ コピー位置/とじしろ 表:移動しない 裏:移動しない
● 自動画像回転 自動選択時に有効 たて原稿の左を基準	○ 鏡像/ネガポジ反転 鏡像:しない が ポッ゚ 反転:しない	○ 原稿セット向き指定 読める向き
○ 両面/片面選択 片面→片面		

●ファクスの場合


	インターネットファ gり方法 送信イプション ス	クス オンフック/その他
○両面原稿送り 片面	○読み取りサイズ 自動検知	●ミックスサイズ原稿送り する
○ページ連写 しない	○読み取り倍率 自動%	

●スキャンの場合(例:ボックス保存)




見開き原稿を分割して読み取りたいとき

[ページ連写] で読み取るページを指定します。






●コピーの場合 →83ページ



●ファクスの場合



●スキャンの場合(例:ボックス保存)






ここだけ読めば使えます

用紙について

使用できない用紙、用紙のセット方法

使用できない用紙




●カラー用 OHP フィルム



●ほかのプリンターやコピー機 ●本機でプリントした印字面 でプリントした用紙






●インクジェット専用紙



●折りめ、しわ、カール紙



●全体がシールにおおわれてい ないラベル紙




- ●テープ付きの封筒
- ●洋長形3号以外



- ●多色刷りのはがき
- ●インクジェット用郵便はがき
- ●カールしたはがき

用紙をセットする

詳しくは→『管理者ガイド』の「2 用紙のセット」




用紙サイズ合わせガイドを、セットした 用紙に軽く合わせます。




[用紙種類]を設定します。



定形サイズ以外の用紙にプリント するとき →49 ページ



〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力→ [仕様設定/登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [用紙/トレイの設定] → [用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定] を押す。





ここだけ読めば使えます

共通のこと

文字の入力、ボックスの登録、宛先表の登録、ジョブの確認

文字を入力する

ボックス登録や宛先登録など、文字入力が必要な場合、タッチパネルディスプレイにキーボード画面が表示されます。ここでは、「庶務 G」を入力する方法を例に説明します。

ひらがなで「しょむ」と入力し、「庶務」に漢字変換する







「G」と入力する





- ●小さい「ょ」や大文字の「G」は、シフト を押します。
- JIS 第一水準と第二水準の一部が使えます。

表示できる漢字については

▶『管理者ガイド』「15 付録」の「表示できる 漢字一覧」 ボックス登録

No. ボックス名称

011 Section1-ALL

012 Personal-A

013 Personal-B

015 (未登録)

016 (未登録)

017 (未登録)

018 (未登録)

019 (未登録)

020 (未登録)


ボックスを登録する


ここでは、文書を格納するためのボックスを、登録する方法について説明します。





●ボックスのパスワードを忘れてしまった ときは、機械管理者に相談して、パスワー ドを[設定しない]にするか、新しいパス ワードを設定してもらってください。 なお、この操作で文書がなくなることはあ りません。





閉じる

4

登録/変更

♥

〈数字〉ボタンで3桁の番号を入力すると、番号を直接指定できます。

ボックスを登録する No. を選択します。[(未登録)] は、まだ何も登録されていない項目です。

ポイント

登録内容を変更するときは、変更する No. を選択 (3) するか、3桁の番号を入力します。



3



[ボックス名称] を選択し、[設定 / 変更を押します。ボックス名称を入 力し、[決定] を押します。

ポイント


文字の入力のしかたについては →33ページ

11 任意の項目を設定し、[決定]→[閉じる]


宛先表(短縮宛先番号)を登録/変更する

ここでは、メールやファクスなどで使う宛先表を、登録したり変更したりする方法について説明します。 よく利用する宛先は、宛先表に登録しておくと便利です。宛先は、2,000件まで登録できます。









〈数字〉ボタンで4桁の番号を入力する と、番号を直接指定できます。



登録内容を変更するときは、変更する短縮番号 を選択(3)するか、4桁の番号を入力します。



○ メール

サーバー

ファクス

()IPファクス(SIP)

() インターネットファクス

7

8

「スキャナー(メール送信)」の宛先(メー ルアドレス)を登録できます。

[サーバー] は、「スキャナー (PC 保存) 」 の宛先(転送先)を登録できます。

[ファクス] は、「ファクス」の宛先(ファ クス番号)を登録できます。

[IP ファクス (SIP)] は、「IP ファクス」の 宛先(ファクス番号)を登録できます。

[インターネットファクス] は、「インター ネットファクス」の宛先(メールアドレス) を登録できます。

[宛先種別]で[サーバー]を選択したときの記入例です。下表を参照して、必要な項目を設定してください。





文字の入力について

- ●小さい「ょ」や大文字の英字は、シフトを押します。
- JIS 第一水準と第二水準の一部が使えます。

漢字入力がわからないときは

→33 ページ

表示できる漢字については

→『管理者ガイド』「15 付録」の「表示できる漢字一覧」

①からひまでの手順を繰り返し、[設定項目]を設定します。



サーバーやフォルダーなどの階層を、順番にたどりながら転送先を指定できます。

[宛先種別] で [サーバー] 、[転送プロトコル] で [SMB]、[ポート番号] で [指定しない (標準ポート)] を設定している場合、選択できます。

15 設定が終了したら、[閉じる]

●宛先種別を [メール] にしたときの設定項目

設定項目	設定内容		
宛先 (メールアドレス)	メールアドレス(128 文字以内)		
宛先名	わかりやすい任意の名前(18 文字以内)		
姓	姓		
名	名		

●宛先種別を[サーバー]にしたときの設定項目

設定項目	設定内容	入力例		
宛先名	わかりやすい任意の名前(18 文字以内)	例)富士タロウ転送用		
転送プロトコル	SMB または FTP	_		
サーバー名 /IP アドレス	コンピューター名、またはコンピューターの IP アドレス	SMB の例)myhost (コンピューター名) FTP の例)myhost.example.com (コンピューター名+ドメイン名)		
共有名(SMB のみ)	共有設定したフォルダー名	例) mydoc		
保存場所	SMB の場合、共有設定したフォルダー内に、さらにフォルダーを作成したときのフォルダー名(2階層めのフォルダーを作成していなければ、空欄のまま) FTP の場合、ホームディレクトリー内にフォルダーを作成したときのフォルダー名(フォルダーを作成していなければ、空欄のまま)	SMB の例)mydoc¥Scan FTP の例)mydoc/Scan		
ユーザー名	コンピューターにログインするときのユーザー名	例)Fuji-Taro		
パスワード	コンピューターにログインするときのパスワード	_		
ポート番号	(通常は指定しません)	_		

●宛先種別を [ファクス] にしたときの設定項目

設定項目	設定内容	
宛先(ファクス番号)	ファクス番号(128 桁以内)	
宛先名	わかりやすい任意の名前(18 文字以内)	
索引文字	宛先表で検索するときに使うキーワード(ひらがな、英数のどちらか 1 文字)	
通信モード	G3 自動または国際通信	
送信画質	送信するときの画質([パネル] は、操作パネルで選択されている画質を表します)	
送信シート	送信シートを添付して送信するかどうか 添付する場合、送信シートに入れる送信先と発信元のコメントを指定(コメントは、あらかじめ登録しておく必要があります)	
最大蓄積サイズ	相手先の受信紙サイズや処理できるプロファイルに合わせて、最大蓄積サイズを選択	
時刻指定	時刻指定送信をするかどうか	
親展通信	親展通信をするかどうか(親展通信をする場合、あらかじめ、相手先の親展ボックスの 番号と暗証番号を確認しておく必要があります)	
Fコード通信	Fコード通信をするかどうか(20 桁以内で、0 \sim 9、 st 、 $\#$ が使用できます)	
中継同報	本機が指示局となって中継同報をする場合に、登録した短縮宛先番号を中継局とすると きの、中継局への指示内容を設定	
課金情報 - 昼間料金	時間帯(昼間 / 夜間 / 深夜)別の 1 度数あたりの通信時間(単位通信時間) (0.1 ~ 255.9 秒の範囲で、0.1 秒単位)	
課金情報 - 夜間料金		
課金情報 - 深夜料金		


●宛先種別を [インターネットファクス] にしたときの設定項目

設定項目	設定内容		
宛先(メールアドレス)	メールアドレス(128 文字以内)		
宛先名	わかりやすい任意の名前(18 文字以内)		
索引文字	宛先表で検索するときに使うキーワード(ひらがな、英数のどちらか 1 文字)		
通信モード	G3 自動、国際通信		
送信画質	送信するときの画質([パネル] は、操作パネルで選択されている画質を表します)		
最大蓄積サイズ	相手先の受信紙サイズや処理できるプロファイルに合わせて、最大蓄積サイズを選択		
インターネットファクスプロファイル	インターネットファクスプロファイルのプロファイル形式		

●複数の短縮宛先番号をグループにする(グループ登録)

1 グループに 20 件、50 グループまで可能です。









登録するグループ番号を選 択します。

ボイント すでに登録されているグループに短 縮宛先番号を追加するときは、3で 追加先のグループ番号を選択してか ら、短縮宛先番号を登録します。



プから削除できます。



●機械管理者モードで [レポート出

カボタンの表示]を[しない]に


設定している場合は、[レポート/

リストの出力] ボタンは表示され

ません。

登録宛先リストをプリントする(短縮宛先番号リスト)

短縮宛先番号のリストをプリントして登録内容を確認できます。



登録番号(複数選択可能) 機能設定 宛先グループ 0001-0050 0051-0100 機械確認 (メーター確認) 0101-0150 0151-0200 登録宛先 リスト 0201-0250 0251-0300

○ 5 登録

0301-0350 0351-0400 1 2 3 6 3 0401-0450 0451-0500 4 5 6 2 0551-0600 0501-0550 789 0601-0650 0651-0700 ♥ * 0 # 0701-0750 0751-0800 すべて選択 0801-0850 0851-0900 © © O 0901-0950 すべて解除 すべての登録番号を 選択できます。

●宛先表をほかの機械に登録する

本機に登録されている宛先表をいったんコンピューターに取り出し、取り出した宛先表をほかの機械に登録できます。

1 ブラウザーを起動する



本機のアドレスを入力します。 入力例:http://192.168.1.1




ポイント

パスワード画面が表示されたら、機械管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。



保存した宛先表は、編集しないでください。



ほかの機械のアドレスを入力します。

取り出した宛先表を指定します。



●編集した宛先表は、登録 できません。



CentreWare Internet Services (センターウエア・インターネット・サービシーズ) TCP/IP のネットワーク環境で利用できるサービス。ブラウザー(16ページ)を開いて機械のアドレスを入力すると画面が表示され、プリンターやジョブの状態を見たり、設定を変更したりできる。

CSV形式 (シーエスプイ・けいしき) 表計算ソフトウエアなどで作ったデータをファイルとして保存するフォーマットの1つ。値が、カンマ「,」で区切られている。

●ダイレクトファクス用の宛先表を作る

よく利用する宛先がある場合、ダイレクトファクス用の宛先表を作っておくと便利です。あらかじめ宛先を登録しておけば、送信時に宛先表から選択するだけで、送信の準備ができます。 ダイレクトファクス用の宛先表は、「ファクス宛先表ツール」を利用して作ります。

準備

●ファクス宛先表ツールをコンピューターにインストールする

ファクス宛先表ツールは、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。また、インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

『子だここも注目!

弊社のほかの機械でファクス宛先表ツールを使っていた場合、この機械に同梱されているファクス宛先表ツールをインストールすれば、古い宛先表は自動的に更新され、そのまま使えます。

ここでは、すでに本機に登録されている宛先表のデータを CentreWare Internet Services から取り出して、ダイレクトファクス用の宛先表として登録する方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明します。

操作方法の詳細については、宛先表ツールのオンラインヘルプを参照してください。

1 ブラウザーを起動する



本機のアドレスを入力します。 入力例:http://192.168.1.1





パスワード画面が表示されたら、機械管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

- <mark>7</mark> デスクトップの[スタート]→[すべてのプログラム]→[FujiXerox]→[ユーティリ ティ]→[ファクス宛先表ツール]→[ファクス宛先表ツール]を選択する
- 8 取り出した宛先表のデータを、ファクス宛先表ツールで読み込む





9 ダイレクトファクス用の宛先表として保存する









デスクトップにデータを保存す れば、ダブルクリックで宛先表 ツールを起動できます。


●宛先表の使い方

1 プリントを指示して、ファクスドライバー を表示する → 56 ページ










ダブルクリック で登録内容を修 正できます。 クリックすると登録 フォームが表示され、 宛先を追加できます。





CentreWare Internet Services から取り出した CSV ファイル (宛先表のデータ) を追加 / 修正する場合、必ず宛先表ツールを使用してください。

CentreWare Internet Services とは

CentreWare Internet Services とは、TCP/IP ネットワーク環境が利用できる場合、お使いのコンピューターから Web ブラウザーを介して本機にリモートでアクセスして利用します。

●本機の状態の確認

トナーや用紙の残量、本機の状態を確認できます。

●ジョブの確認・削除

自分がプリント指示したジョブが待ち状態なのか終了しているのかなど確認できます。

設定内容の確認・変更

ネットワークやセキュリティなどの設定や変更ができます。


- スキャン文書の取り込み

本機の親展ボックスに保存されているスキャン文書を取り込むことができます。→64 ページの「ブラウザーを使って取り込む場合」


本機の操作パネルを使用して本機用の IP アドレスを設定していれば、コンピューターで Web ブラウザーを起動して IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押すだけで接続され、CentreWare Internet Services を使えるようになります。本機の操作パネルの前まで行かなくても、使用状況を簡単に把握できます。

ボックスに保存されているスキャン文書の取り込みもできます。


→64 ページの「ブラウザーを使って 取り込む場合」



機械管理者モードに入る / 終了する








ポイント

ジョブの状態を確認する



[実行中 / 待ち] 画面では、選択したジョブを中止したり、優先的に実行したりできます。

画面で状態を確認できます。

表示するジョブの種類を、[すべてのジョブ]、[プリント]、[スキャン/通信]、[自動転送ジョブ] から選択できます。

各種ソフトウエアについて

●本製品に CD-ROM が同梱されています

ドライバー CD キットの CD-ROM には、プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャナードライバーなどが入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

●最新ソフトウエアの入手方法

最新のソフトウエアは、富士ゼロックス株式会社のホームページから入手できます。なお、通信費用はお客様の負担になりますので、ご了承ください。

次の URL にアクセスして、ダウンロードしてください。

OFISTAR H7300 は、モノクロ複合機の DocuCentre-III 3010/4000 サイトからダウンロードできます。

http://download.fujixerox.co.jp/



ここだけ読めば使えます

コピーのしかた

コピーの基本操作、はがきのコピー



または




原稿をセットする

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29~30ページ





2 操作パネルで設定する

例) A3 を A4 に縮小する場合、[倍率選択]で70%を選択(2)します。

ズーム設定早見表

→ 77 ページ

ろ スタートする




こんなときは


- ●紙が詰まった⇒116ページ
- ●画像が切れる→28ページ
- ●たて/よこの向きがおかしい**⇒**47ページ
- ●画質が悪い → 144 ページ
- ●コピーできる用紙の最小値が知りたい Y 方向が 89mm、X 方向が 99mm です。手差し トレイにセットします。
- ●欠け幅(わく消し量)を設定したい→86ページ 初期値は、上下左右とも2mmです。


はがきにコピーする

1 原稿を原稿ガラスにセットする



2 はがき、または封筒を、手差しトレイにセットする






必ず [用紙種類] を選択します。 郵便はがきにコピーする場合は、[厚紙 2 (170~215g/㎡)] を選択してください。


原稿セットの向きで注意が必要なコピー機能

次のコピー機能を使用するときは、原稿セットの向きに注意してください。





[製本] と [ID カードコピー] は、はじめに原稿セットの向きを指定してから、コピー機能を設定します。





ここだけ読めば使えます

プリントのしかた

プリントの基本操作、はがきや封筒のプリント

●プリンタードライバーをコンピューターにインストールする 準備

プリンタードライバーは、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。また、インストー ル方法については、CD-ROMに入っているマニュアルを参照してください。



プリントを指示する



まとめて1枚(N):

Nアップしない

6 ツンタの状態(W) 標準に戻す(D)

製本/ポスター/ 混在原稿/回転(K)...

プリンタードライバー で設定する

印刷画面で、[OK] を クリックする

プリンタードライバーのヘルプ

とじしろ/ブリント位置(g)..

両面(R)

□ しない
 □ しない
 □ とない
 □ とない



●[ヘルプ] をクリックすると、項目の詳細 などを見ることができます。



ポイント

ドライバーCDキットのCD-ROMに入っている、 「ドライバーの便利な使い方」の「プリンターの 便利な使い方」も参考にしてください。

定形サイズ以外の用紙にプリントする

ここでは、手差しトレイの用紙にプリントする方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明しま

1)デスクトップの[スタート]→[プリンタと FAX]からプリンターを選択→右クリックして メニューから [プロパティ] を選択する






新しいサイズを設定する



Administrators グループのユー ザーだけが設定を変更できます。 それ以外のユーザーは、内容の確認 だけできます。

- <mark>7</mark> プリントを指示して、プリンタードライバーで設定する 🕒 48 ページ



14 プリンタードライバーで、[OK] →印刷画面で、[OK] をクリックする

プリントを中止するとき

コンピューターのデスクトップで [スター ト] → [プリンタと FAX] からプリンターを 選択してダブルクリック(または[開く]) で、次の画面を開いて文書を削除します。 文書がないときは、本機の画面内のストップ ボタンを押すか、〈ジョブ確認(通信中止)〉 ボタンを押し、文書を選択して、「中止」。





? こんなときは


- ●濃くプリントしたい [グラフィックス]タブで設定できます。
- ●印字可能領域は?
 - →130ページ
- ●IP アドレスとポートを設定したい
 - → 『管理者ガイド』の 「7 プリント機能の設定 |



デフォルト(初期値)の設定を変更する

よく利用する設定項目を、プリントするときのデフォルトとして設定できます。また、[お気に入り] にも登録できます。

ここでは、[まとめて 1 枚] の「4 アップ」をデフォルトに設定する方法と、[お気に入り] を登録 / 削除する方法について、Windows XP を使用した操作を例に説明します。




標準の設定を変更すると、項目に 〈変更〉が付き、変更を加えたこと がわかります。

[標準に戻す]を押すと、標準の設定に戻せます。

●[お気に入り] に項目を登録する

ここでは、[両面] の「長辺とじ」と、[まとめて1枚] の「4 アップ」を組み合わせて、新しい項目として登録する方法を説明します。








登録した内容を変更するときは、 [お気に入り] を選択してから変更 を加え、[保存] をクリックします。 「お気に入り」に登録するだけで、プリントする ときのデフォルトにしないときは、[お気に入 り] で [標準] またはそのほかの項目を選択し てから、[OK](6)をクリックしてください。


●[お気に入り] の項目を削除する



はがきや封筒にプリントする

1 はがき、または封筒を、手差しトレイにセットする








ここだけ読めば使えます

ファクスのしかた

ファクスの基本操作、ダイレクトファクス、インターネットファクス



または



原稿をセットする

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29 ~ 30 ページ

2 操作パネルで設定する



一度に複数の宛先に送信するときは、宛先を入力後 [次宛先] を押します。なお、[同報する] が表示されているときは、[同報する] にチェックを付けてから [次宛先] を押します。




ファクス番号を入力します。 なお、宛先表を登録してある場合、 [宛先表] から選択できます。 宛先表の指定のしかたについては →53 ページの「短縮宛先番号での 宛先指定のしかたは3とおり」



🤼 宛先を確認する





🚣 設定内容を確認する


5 スタートする

複数の宛先を指定した場合、リストから宛先を選択すると、設定内容を確認できます。





機械管理者モードで [宛先の再入力] が [する] に設定されている場合、〈スタート〉ボタンを押したあと、[宛先の再入力] 画面が表示されます。誤送信を防止するために、一度入力した宛先を再入力で確認して送信できます。なお、[宛先の再入力] の設定が有効の場合、送信できる宛先は、一度に1つだけになります。

操作パネル、または[キーボード]を押して表示されるキーボードで宛先を再入力し、[スタート]を押します。



●短縮宛先番号での宛先指定のしかたは3とおり






ポイント

- ●複数の宛先に送信するとき
 - · 3 4 の手順を繰り返します。
 - ・「*(ワイルドカード)」を使えば、1度の操作で複数の宛先を指定できます。ワイルドカードは、下2桁まで指定できます。「012*」なら0120から0129、「01**」なら0100から0199までになります。
- ●宛先表(その1)、ワンタッチボタン(その2)、操作パネル(その3) の番号は、それぞれ対応しています。 宛先表の登録方法 →35 ページ

ファクス通信を中止する








上記のどちらかの方法で [ストップ] を押したあと、[中止] を押す

●[ストップ] または [中止] の画面が表示されないとき




ジョブを選択して、[中止] を押す




こんなときは


- ●送信できない → 133 ページ
- ●受信できない▶136 ページ
- ●未送信レポート→135ページ
- ●未送信文書の再送信→134ページ
- ●海外に送信したい
- ▶『ユーザーズガイド』「4 ファクス」「送信オプション」の「通信モード(通信モードを選択する)」
- ●文字が入力できない→33ページ
- ●受信拒否したい → 138 ページ


ファクスの送信結果を確認する



- ●機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。
- ●レポートで確認できる項目は、次のとおりです。
 - ·相手
 - ·開始時刻
 - ·所要時間
 - · ページ数
 - ・通信結果(正常終了の場合は[良好])







コンピューターから直接ファクスを送信する(ダイレクト ファクス)

アプリケーションソフトウエアで作成した文書を、コンピューターから直接ファクス送信できます。

プリンタ名(N): FX DocuCentre-III 4000 FA 準備完了

●ファクスドライバーをコンピューターにインストールする

ファクスドライバーは、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。また、インストール 方法については、CD-ROMに入っているマニュアルを参照してください。



3



Microsoft WordやMicrosoft Excel などの異なるソフトウエアで作成し た文書を、まとめて送信するときは、 いったん DocuWorks や PDF ファ イルにして、1 つの文書にまとめて から送信すると便利です。

プリントを指示する

[DocuCentre-III 3010 FAX]、または [DocuCentre-III 4000 FAX] を選択 します。



4 宛先を指定する

宛先は、次の方法で指定できます。

- ●ファクス番号を入力する
- ●短縮宛先番号を入力する
- ●自分で作った宛先表を使う → 41 ページ

上記の方法を組み合わせて、複数の宛先 (200件までで、短縮宛先番号の「*(ワイルド カード)」を使った指定を含めた宛先数は、最 大で600宛先まで)を指定できます。

●ファクス番号を入力して指定する場合

- 「宛先種別]で[ファクス]を選択
- (2) [宛先番号]にファクス番号を入力
- (3) [通信設定]で[外線]または[内線]を 選択して、[OK]を押す



●短縮宛先番号を入力して指定する場合

(1) [宛先種別]で[短縮]を選択



- (2) [宛先番号]に短縮宛先番号を入力
- (3)「一覧に追加]を押す

4 [一覧に追加]を押す

<mark>5)プロパティ画面で[OK]→印刷画面で[OK]→ファクス送信の設定画面で[送信開始]を</mark> クリックする

送信できなかったときは、未送信レポートがプリントされます。→135ページ



ネットワークを経由してファクスを送信する(インターネットファクス)

本機で読み込んだ原稿を、相手のメールアドレスにメール(TIFF の添付文書)として送信できます。電話回線を経由するファクスに比べて、通信料金を節約できます。



- ●本機にあらかじめネットワーク環境などの設定がされていないと利用できません。設定については、機械 管理者にお問い合わせください。
- ●相手先の機械も、インターネットファクス対応機である必要があります。
- ●コンピューターに直接インターネットファクス送信をすると、コンピューター上で文書が開かないことがあります。本機からコンピューターに文書を送信するときは、[スキャナー(メール送信)]を使ってください。









インターネットファクス送信をよく利用する場合、事前に宛先表を登録しておくと便利です。→35ページ



通常のファクス番号を指定すると、 エラーになり送信できません。

5 必要に応じて、件名や本文を指定する







ここだけ読めば使えます

スキャンのしかた

スキャンの種類、基本操作

スキャンの種類



し ボックス保存

→61 ページ

スキャンした文書を本機のボッ クスに保存して、コンピューター から取り出せます。

TWAIN対応ソフトウエアで取 り出す場合、事前に、スキャナー ドライバーをインストールしてく ださい。(ブラウザーで取り出す 場合は、不要です。)



PC保存

→65ページ

スキャンした文書をPDFや DocuWorks文書などにして、 コンピューターの指定した場所 (フォルダー)に転送できます。 事前に、本機とコンピューター にネットワーク環境を設定して ください。



🌑 メール送信

→67 ページ

スキャンした文書をPDFや DocuWorks文書などにして、 メールに添付して送信できま

宛先を入力して送信します。



URL送信

→69ページ

スキャンした文書を一時的に本 機内に蓄積すると同時に、本機 で認証されたユーザーの宛先 に、URLを本文に記載したメー ルを送信できます。

URLをブラウザーでアクセスす ることで、コンピューターにダウ ンロードできます。



BMLinkS

▶『ユーザーズガイド』

スキャンした文書をBMLinkS ストレージサービスに保存でき ます。スキャン文書を閲覧する 場合、次のURLからBMLinkS ドキュメントビューアをダウン ロードしてください。

http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/




DocuWorks (ドキュワークス) 紙の書類や異なるソフトウエアで作成された電子データを、DocuWorks のフォーマッ トに変換して、統一したフォーマットとして扱うことができる富士ゼロックスのソフトウエア。

ドライバー → 15 ページ **インストール** → 49 ページ **TWAIN** (トウェイン) → 16 ページ

URL (ユーアールエル) インターネット上に存在する文書や画像ファイルなどの場所を表す記述方式。

スキャンできるサイズ




原稿送り装置

最小: A5 (1、5.5×8.5インチ(1) (よこ置き)

最大: A3、11 × 17 インチ (よこ置き)

自動で検知できる原稿サイズは、原稿ガラスでも 原稿送り装置でも、A4 や B5 などの定形サイズ だけです。

読み取るときの解像度



解像度のめやす


- ●画面で表示する場合 : 200dpi
- ●プリントする場合 : 300dpi
- ●OCR(文字認識)プラグインを使用 して、テキストデータに変換する場合

: 300dpi

ポイント

データ量が大きいと、読み込み、お よび送信に時間がかかります。また、 メールの場合、送信できないことが あります。

スキャンした原稿のプレビュー画像



○保存できるファイル形式

専用のアプリケーションがなくても、スキャンした文書を TIFF、JPEG、PDF、DocuWorks、XPS のファイル形式で取り出せます。なお、スキャンのしかたや使用するソフトウエアによって、保存できるファイル形式は異なります。



出力ファイル形式

種類	ファイル形式	拡張子	目的
	PDF	.pdf	複数ページ * 、またはシングルページに対応。Adobe Acrobat などで開きます。
文書	DocuWorks	.xdw	複数ページ、またはシングルページに対応。富士ゼロックスの DocuWorks Viewer(無償)で開きます。
	XPS	.xps	複数ページ、またはシングルページに対応。Microsoft XPS Viewer などで開きます。
画像	TIFF	.tif	印刷物などに使われます。白黒向き。 マルチページ TIFF は、複数ページに対応していますが、ソフト ウエアによっては開けません。
	JPEG	.jpg	Web ブラウザーでも開けます。カラーデータに向いています。

^{*:} Acrobat 6.0/7.0 の動作によって 2 ページめ以降が読み取れないことがあります。 詳しくは、スキャナードライバーの Readme ファイルで確認してください。

スキャンのしかたと選択できるファイル形式について

スキャンのしかた	ファイル形式の 選択方法	ファイル形式				
スキャンのしかた		PDF	DocuWorks	XPS	TIFF	JPEG
PC 保存	スキャンをするときに 操作パネルで選択	○*1	○*2	0	0	0
メール送信		○*1	○*2	0	0	0
URL 送信		○*1	○*2	0	0	0
ボックス保存	Web ブラウザー ^{*3} 使用時	○*1	○*2	0	0	0
	DocuWorks 使用時	×	○*2	×	×	×
	EasyOperator	×	×	×	0	0
	Adobe Acrobat	○*1	×	×	×	×
	親展ボックスビューワー3	×	×	×	0	0

*1:Acrobat 4.0 以上 *2:DocuWorks Ver.4 以降 *3:CentreWare Internet Services

ボックスに保存してコンピューターに取り込む(ボックス保存)

準備

●ボックスを確認する

文書を保存するボックスやパスワードを確認します。ない場合は登録します。→34ページ

- ●スキャナードライバーをコンピューターにインストールする 「ネットワークスキャナーユーティリティ3」をインストールします。スキャナードライバーも一 緒にインストールされます。
- ●TWAIN 対応ソフトウエアをコンピューターにインストールする(必要に応じて) DocuWorks や Acrobat などは TWAIN 対応のソフトウエアです。

スキャナードライバーは、ドライバーCD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

ポイント

コンピューターで開いたとき向きが合うように、原稿は上の辺を 左側にします。



原稿をセットする

原稿のセット方法は

→ 26 ページ

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29 ~ 30 ページ




または





🤈 操作パネルで設定する

●ボックスにパスワードを設定している場合、パスワードを入力する画面が表示されます。



3 スタートする

4 コンピューターに取り 込む

→ 62 ~ 64 ページ


入力します。

TWAIN 対応ソフトウエア、DocuWorks を使って取り込む場合

Windows XP を使用した操作を例に説明します。

1 デスクトップの [スタート] → [すべてのプログラム] → [FujiXerox] → [DocuWorks] → [DocuWorks Desk] を選択する





検索条件の変更や、ほかのネットワークにある 機械を登録(①~④)できます。 検索/表示の設定 表示方法(P) 製品名で表示 検索対象の設定 検索するスキャナ(S): ✓ 登録したスキャナを表示する(R): 24 1

IPアドレスまたはFQDNQ):

192.0224 2001:DB8:td:td:td:1 hostname, example

詳しくは⇒ヘルプ

追加(A)... 編集(E).

2 取 専用 ©:

本機の認証管理の設定によって は、9のあとに [認証情報の入 力] 画面が表示されることがあり ます。User ID、パスワードを入 力してください。

(4)=

詳細設定(D)>>



9

〈スキャナ選択画面へ⑤) 決定

必要に応じて、10で文書を取り込 む前に、[ファイル] メニュー-[取り込み設定]を設定します。



を削除しないようにも設定できます。 詳しくは→『管理者ガイド』「5 仕様設 定」「登録/変更」の「ボックス登録」


キャンセル ヘルプ(H)

【】)必要に応じて、DocuWorks Desk の[ファイル]メニュー→[名前を付けて保存]で、名 前を付けて保存する(ファイル形式は、XDW で保存されます。)

●親展ボックスビューワー3を使って取り込む場合

Windows XP を使用した操作を例に説明します。

「アスクトップの [スタート] → [すべてのプログラム] → [Fuji Xerox] → [ネットワークスキャナ ユーティリティ 3] → [親展ボックスビューワー 3] を選択する



8 保存先を指定して、[OK] をクリックする

●EasyOperator を使って取り込む場合

EasyOperator を使うと、スキャナードライバーを使わないで文書を取り込めます。 また、ボックスに保存されているスキャン文書のサムネールを表示できます。 EasyOperator は、ドライバー CD キットの CD-ROM に入っています。インストール方法については、 CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。EasyOperator の操作方法については、 EasyOperator のオンラインヘルプを参照してください。


詳しくは⇒ヘルプ

OK キャンセル ヘルプ(H)

Adobe Acrobat を使って取り込む場合

Windows XP で、Adobe Acrobat 8 Professional を使用した操作を例に説明します。


デスクトップの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Adobe Acrobat 8 Professional] を選択する



ブラウザーを使って取り込む場合

CentreWare Internet Services を使うと、スキャナードライバーやアプリケーションを利用せずにスキャ ン文書を取り込めます。Macintosh などから文書を取り込む場合は、CentreWare Internet Services を 使います。

1 ブラウザーを起動する






ネット上のコンピューターに転送する(PC 保存)(SMB 転送 /FTP 転送)

ネットワーク上のコンピューターにスキャン文書を転送するには、まず、本機の設定に必要な情報をコン ピューターで調べたり、スキャン文書を格納するフォルダーを作っておく必要があります。

▶『設定がわかる本』の「設定を始める前に」



または



原稿をセットする

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29 ~ 30 ページ



2 転送先を指定する



→『設定がわかる本』「スキャン機能」の「スキャンした文書をコンピューターに転送する(PC 保存)」を参照して、各項目を設定してください。

宛先表を登録してある場合、[宛先表]から選択できます。



コンピューターへの 転送をよく利用する 場合、事前に宛先表 を登録しておくと便 利です。➡35 ページ

[ネットワーク参照] を押すと、サーバーやフォルダーなど の階層を、順番にたどりながら転送先を指定できます。



[共有名] までの階層を指定している場合、[宛先表に保存]を選択でき、設定した内容を宛先表に登録できます。




3 出力ファイル形式など を設定する

ポイント
「基式の


[他の出力ファイル形式 …] を選択すると、 [基本] 画面に表示されていないファイル形式を選択したり、高圧縮やセキュリティの設定をしたりできます。(下記参照)



この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお問い合わせください。







4 スタートする




メールに添付して送信する(メール送信)

事前に宛先表を登録しておくと便利です。→35ページ



- ●本機にあらかじめメール環境などの設定がされていないと利用できません。設定については、機械管理者にお問い合わせください。
- ●宛先の指定には、数字ボタンで指定する短縮宛先番号、ワンタッチダイヤル、宛先グループは使用できません。
- ●メール用に設定した宛先だけ使用できます。ファクス用の宛先は使用できません。
- ●仕様設定によっては、[キーボード] ボタンと [送信者アドレス追加] ボタンは表示されません。



または



🧻 原稿をセットする

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29 ~ 30 ページ



2 宛先を指定する





から宛先の種類を選択で


きます。

複数の宛先に送信する場合、次の宛先を指定でき ます。 宛先表を登録してある場合、宛先表から選択できます。



メール送信をよく利用する場合、事前に宛先表を登録しておくと便利です。→35ページ

検索キーを入力してから押すと、 入力した文字から始まるメール アドレスを検索できます。



3 出力ファイル形式などを設定する


ポイント

[他の出力ファイル形式 ...] を選択すると、 [基本] 画面に表示されていないファイル形式を選択したり、高圧縮やセキュリティの設定をしたりできます。(下記参照)

『子べここも注目!

●高圧縮でネットワーク負荷を軽減


PDF や DocuWorks は、[高圧縮 (MRC)] を有効にすると、データをさらに圧縮できます。ネットワークの負荷を軽減できます。




この機能は、お使いの機種によっては利用できません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお問い合わせください。

●パスワードを設定して不正アクセスを防止

PDF や DocuWorks には、パスワードを付けて暗号化できるので、不正アクセスを防止できます。






4 スタートする

●宛先を削除、または確認/変更するとき

〈スタート〉ボタンを押す前なら、宛先の削除または確認 / 変更ができます。




宛先を選択すると、ポッ プアップメニューが表示 されます。

メールに URL を記載して送信する(URL 送信)

本機で認証されたユーザーがスキャンすると、本機はスキャン文書を一時的に本機内に蓄積すると同時に、認証ユーザーの宛先を自動的に取得して、取り出し用と削除用の URL を記載したメールを送信します。 認証ユーザーは、コンピューターでブラウザーを起動して、スキャン文書を取り出せます。



- ●本機にあらかじめメール環境や認証などの設定がされていないと利用できません。設定については、機械管理者にお問い合わせください。
- ●機械管理者が設定している文書の保存期間を経過すると、本機に蓄積されているスキャン文書は自動的に 削除されます。メールに記載されている期限までに、送信された URL にアクセスしてください。 URL 送信の文書保存期間については → 『管理者ガイド』 「5 仕様設定」 「スキャナー設定」の「その他の設定」
- ●認証されたユーザーは、ほかのユーザーに URL を通知したり、メールを転送したりしないでください。



または




原稿をセットする

異なるサイズが混在する原稿や本は

→ 29 ~ 30 ページ



2 操作パネルで設定する



宛先、および送信者は、 変更できません。

機械管理者が設定している、文書の保存期間が表示されています。


0 0

- 3 スタートする
- 4 コンピューターに取り 込む
 - **→** 70 ページ

スキャン文書を取り込む

メールで送信された URL にアクセスして、スキャン文書をコンピューターに取り込みます。文書の保存期間内であれば、何度でも取り込むことができます。

1 本機から送信されたメールを受信する



●スキャン文書を削除する

セキュリティーを強化するためにも、スキャン文書を取り込んだあとは、削除用の URL にアクセスして、本機に蓄積されているスキャン文書を削除してください。



主な コピー機能の紹介

○ コピー機能の一覧	72
○基本コピー	76
○画質調整	80
○読み取り方法	83
○出力形式	87
○ ミジョ ブ編集	03






コピー機能

コピー機能の一覧

コピー機能の参照先、コピー機能の紹介


[倍率選択].......76 ページ

拡大や縮小コピーがで きます。




[コピー濃度 / シャープネス]81 ページ

コピー濃度を調整した り、画像をシャープにし たりしたりできます。



[用紙選択]......78 ページ

コピーする用紙を目的 に合わせて選択できま す。



[地色除去]82 ページ

新聞や地色原稿などの 原稿の下地(背景)の色 を消せます。






[両面 / 片面選択] 79 ページ

両面または片面にコ ピーできます。



[ページ連写]83 ページ

本(見開き原稿)の左右 ページを分割して、別々 の用紙にコピーできま す。





[原稿の画質]......80 ページ

原稿に合った画質で、コ ピーできます。



[ブック両面]84 ページ


本(見開き原稿)の左右 ページを分割して、1枚 の用紙に両面コピーで きます。

綴じたときに、本と同じ 状態になります。



[原稿サイズ入力]『ユーザーズガイド』

原稿の読み取りサイズ を指定してコピーでき ます。



[鏡像 / ネガポジ反転]........『ユーザーズガイド』

原稿イメージの左右を 反転したり、濃度(明度) を白黒反転させてコ ピーできます。






[ミックスサイズ原稿送り]85 ページ

異なるサイズが混在する原稿を一度に読み取り、それぞれの原稿サイズでコピーできます。 また、1つの用紙サイズにそろえてコピーもできます。



[原稿セット向き指定].......『ユーザーズガイド』

原稿のセット向きを 指定します。



[わく消し]...... 86 ページ

原稿カバーを開いたま まコピーしたり、本をコ ピーしたりするときに できる影を消してコ ピーできます。



[製本]......87 ページ

複数枚の原稿を、冊子に なるようにページの順 番を割り当ててコピー できます。



[コピー位置 / とじしろ]......『ユーザーズガイド』


原稿イメージを上下左 右や中央に移動してコ ピーできます。 また、上下左右に余白

ヒー (*きます。 また、上下左右に余白 (とじしろ) を付けるこ ともできます。



[表紙付け]......89 ページ

表紙を付けてコピーで きます。



セットした原稿と、用紙トレイにセットされている用紙の向きが異なるときに、自動的に原稿イメージ回転させてコピーできます。



[OHP 合紙]......『ユーザーズガイド』

OHP フィルムの間に白 紙を入れてコピーでき ます。



式

読み取り方法

[まとめて1枚(Nアップ)]......90ページ

2枚、4枚、8枚の原稿 を1枚にまとめてコ ピーできます。



[ID カードコピー]『ユーザーズガイド』

ID カードのおもてとう らを、1枚にまとめてコ ピーできます。



[ポスター]...... 91 ページ

原稿を何枚かの用紙に 分割して拡大コピーが できます。 ポスターの作成に便利 です。







[ビルドジョブ]......93ページ

複数の原稿をそれぞれ 設定を変えて、まとめて コピーできます。



[画像繰り返し]『ユーザーズガイド』

1枚の用紙に、原稿イ メージを指定した個数 分だけ、繰り返してコ ピーできます。 ラベルやシールの作成 に便利です。



[サンプルコピー]......95 ページ

1部だけコピーして、コ ピーの仕上がり状態を 確認できます。

複数部をコピーすると きに便利です。





サンプル 残り

指定した枚数(2枚、4 枚、8枚)に合わせて用 紙を均等分割し、1枚の 原稿を繰り返してコ ピーできます。



[大量原稿]96 ページ

原稿送り装置に一度 にセットできない原 稿をまとめてコピー できます。




[仕分け]......92 ページ

1部ごとまたはページ ごとにまとめて排出で きます。



[フォーム合成]......『ユーザーズガイド』

1枚めの原稿を合成用 のフォーム原稿として 蓄積し、2枚め以降の原 稿と合成してコピーで きます。



[抽出/削除]......『ユーザーズガイド』

指定した領域を抽出したり削除したりして、コピーできます。





[ジョブメモリー]......『ユーザーズガイド』

ビルドジョブ用のジョブメモリーを、呼び出せます。ビルドジョブ実行中の 2 束め以降の原稿に有効です。


拡大/縮小してコピーする(倍率選択)

[倍率選択]

原稿








原稿をセットする








[自動%] を選択するときは、[用紙選択] で 用紙サイズを選択してください。選択した用 紙サイズに合わせて、自動的に倍率が計算さ れます。

●倍率を選択または入力する場合(定形変倍/ズーム)






[ちょっと小さめ(全面)] にチェックを付けると、画像が欠けないように、選択した倍率よりもわずかに縮小してコピーします。

倍率を入力するときの早見表については ▶77 ページ

●たてよこの倍率を入力する場合(たてよこ独立変倍)



●たてよこの長さを入力する場合(寸法指定変倍)



3 スタートする

ズーム設定早見表

コピー 原稿	A6	В6	A5	B5	A4	В4	АЗ
A6	100%	122%	141%	173%	200%	245%	283%
В6	82%	100%	116%	142%	164%	200%	232%
A5	71%	86%	100%	122%	141%	174%	200%
B5	58%	70%	81%	100%	115%	141%	163%
A4	50%	61%	70%	86%	100%	122%	141%
B4	41%	50%	58%	70%	81%	100%	115%
А3	35%	43%	50%	61%	70%	86%	100%

式

読み取り

拡大/縮小してコピーする(用紙選択)

[用紙選択]

原稿



A4



[用紙選択]





A4[]

B5[7

原稿をセットする

御 コピー 基本コピ-両面/片面選択 文字 100 % 2 │ 片面→片面 100% 自動 片面→両面 左右開き **%/%** 自動隊 □ 1 ■ A 4 □ 普通紙 □普通紙 2 □ A 3 □普通紙 3 □普通紙 5 □ 自動検知 普通紙 他のトレイ... まとめて1枚 (Nアップ) ○ 片面→両面 3→84 4→85 84→A4 B5→A5 141% A4→A3 B5→B4 両面→両面 左右開き 両面→片面 左右開き コピー濃度

操作パネルで設定する

選択した用紙に合わせて拡大/縮小す る場合は、[倍率選択]で[自動%] を選択しておきます。



A3□

[他のトレイ ...]を選択すると、[基本コピー] 画面に表示されていない用紙トレイを選択 できます。

手差しトレイの用紙サイズと用紙種類を指定する場合






定形サイズの場合

トレイ5(手差し) 閉じる 取り消し 6 5 用紙種類 自動サイズ検知 A 3 🗆 普通紙(64~105g/m²) 再生紙(64~105g/m²) 定形サイズ うら紙 A 4 D A50 OHPフィルム (4) ナイズ (入力) ページ A 6 D うす紙(56~63g/m²) 1 2 1 2 B40 厚紙 1 (106~169g/m²) B5□ ਓ 厚紙2(170~215g/m²) ♥ B50 ラベル紙 2-サ*-用紙1(64~105g/m²) B6□ 写真2Lサイズロ ユーサー用紙2(64~105g/m²)


定形サイズ以外の場合



画質調

両面/片面にコピーする


[両面/片面選択]



原稿をセットする



●[詳細設定 ...] を選択する場合



2 操作パネルで設定する

読み取り方法

文字 字真 鉛筆文字

3

原稿に合った画質でコピーする

[原稿の画質]

[文字/写真]



[写真]




[鉛筆文字]




[うす紙原稿]




原稿をセットする






●工場出荷時は、[うす紙原稿] は表示されません。機械管理者にお問い合わせください。



画質を微調整する

[コピー濃度/シャープネス]



原稿をセットする



2 操作パネルで設定する



3

背景にかぶっている色を消す

[地色除去]



原稿をセットする



2 操作パネルで設定する

出力形式


見開き原稿を分割してコピーする







原稿をセットする




🤈 操作パネルで設定する

●定形サイズ以外の原稿は、正確に2分割されません。


出力形式

見開き原稿を分割して両面コピーする

[ブック両面]




原稿をセットする



2 操作パネルで設定する

●定形サイズ以外の原稿は、正確に2分割されません。



④ [開始 / 最終ページ]を 選択した場合



異なるサイズが混在する原稿を一度に読み取る

[ミックスサイズ原稿送り]



原稿をセットする

●正しく原稿サイズを検知させるため、原稿の左上の角をそろえます。




- ●次の組み合わせの場合、**B5** はたて置きにします。**▶ B5 A3** _{または} **▶ B5** A4たて置き
- A5 は、全部たて置きにします。

2 操作パネルで設定する


倍率と用紙を指定


原稿と同じサイズにする場合













読み取り方法


本をコピーするときにできる影を消す

[わく消し]



| 原稿をセットする







分操作パネルで設定する

- ●[標準]、[4辺同一]、[対辺同一]を 設定して両面コピーをする場合、おも て面とうら面に同じわく消し量が設 定されます。
- ●[4辺独立]を設定して両面コピーを する場合、[両面原稿のうら面]で、 原稿のうら面に対する動作を選択で きます。
- ●倍率選択を設定している場合は、倍率 に比例して、わく消し量も拡大/縮小 されます。
- ●製本機能のとじしろ量を設定している場合でも、わく消し量は影響を受けません。

冊子になるようにコピーする





原稿をセットする

はじめに原稿の向きを指定

°7"(1)

3 定してください。

○ ページ連写 しない


用紙を指定



Ż 操作パネルで設定する

出力形式





④ [中とじしろ]、 5 [分割製本]を 選択した場合




●表紙を付ける場合



表紙を付ける


[表紙付け]



「原稿をセットする



🤰 操作パネルで設定する



(5) [トレイ設定] を選択した場合



画質調整


複数枚の原稿を1枚にまとめる

[まとめて1枚(Nアップ)]



| 原稿をセットする






🤈 操作パネルで設定する

- ●原稿によっては画像が欠けることがあります。
- ●わく消しの機能を組み合わせた場合、 それぞれの原稿に対して、わく消しの 機能が実行されます。
- ●コピー位置の機能を組み合わせた場合、原稿を1枚にまとめたあとのページ全体に対して、コピー位置の機能が実行されます。

出力形式

ポスターを作る



| 原稿をセットする



🤰 操作パネルで設定する




5 [トレイ設定] を選択した場合


用紙選	択			取り消し	閉じる
・レイ	用紙残量	用紙サイズ	用紙種類	用紙の色	ライズ検知方法
18	75%	A 4	■普通紙	白	自動サイス゚検知
2⊯	50%	A 3	□普通紙	Á	自動サイズ検知
3⊞	50%	A 4	□普通紙	Á	自動サイズ検知
4⊞	50%	A 4	□普通紙	Ė	自動サイズ検知
5⊯	手差し	自動サイズ検知	普通紙	-	-
自動					

仕分けする

[仕分け]



| 原稿をセットする





🤈 操作パネルで設定する

●製本、表紙付け、OHP 合紙の[白紙/色紙挿入+配布用コピー]または [合紙挿入なし+配布用コピー]、ブック両面、ビルドジョブ、サンプルコピー、大量原稿の機能を選択している場合、[スタック(ページごと)]は、選択できません。


束ごとに設定を変えて1つにまとめる

[ビルドジョブ]



る 最初の原稿をセット する

 🤈 操作パネルで設定する





4は、コピー全体に関わる設定です。設定する場合は、最初の原稿を読み込む前に設定してください。

6 機能を設定する





原稿ごとに、任意の機能を設定します。


次の原稿をセットする



機能を設定する

●[設定変更 ...] を押すと、コピー画面が表示され、セットした原稿の設定を変更して〈スタート〉ボタンを押すと、読み込みを開始します。コピー画面が表示される前の画面に戻るときは、操作パネルの〈#〉ボタンを押します。

●[章分け] をすると、次の束の1枚めがおもてからはじまります。



●[合紙挿入]をすると、原稿の束の間に合紙が入ります。

6 スタートする

7 同様にすべての原稿を 設定する



それでのコピーを開始する

最後の原稿の読み込みが終了したら、押 します。


複数部をコピーする場合、最初の 1 部だけを排出して、できあがり状態を確認できます。 確認後は、続けて残りの部数をコピーするか、 中止するかを選択できます。



ポイント

サンプルコピーをするときは、[サンプルコピー] を押してから、[次の原稿なし] を押します。

できあがりを確認してコピーする



- 「 原稿をセットする
- 2 部数を入力する

記 コピー
 基本コピー
 ● 大型原稿
 ● 大型原稿
 ● しない
 ○ フォーム合成
 ● しない
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● は
 ● ジョブメモリー

3 操作パネルで設定する






- 4 スタートする
- ●サンプルを確認します。
- 5 残りのコピーを、開始する

サンプルを確認して問題がなければ スタートします。

原稿送り装置にセットできない枚数の原稿をまと めてコピーする

[大量原稿]



が何をピグドッグ




 大量原格
 取り消し
 閉じる

 しない
 原稿送り装置に、一度にセットできない
 一

 さきに使用してください。
 本向き

 3
 4

2 操作パネルで設定する



主な プリント機能の紹介

○ プリント機能の一覧	98
○ セキュリティープリントをする	102
○ プライベートプリントをする	104
○ 異なるサイズが混在する原稿を	
プリントする	107
○ 両面にプリントする	108
複数枚の原稿を1枚にまとめる	109
○冊子になるようにプリントする	110
○ ポスターを作る	111
○手差しトレイ(用紙トレイ5)で	
プリントする用紙の種類を指定する	112
○仕分けをしながら、ジョブや部単位の	
区切りがわかるように、交互にずらす。	113



使用しているコンピューターの画面イメージは、2009 年 9 月 現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。




プリント機能

プリント機能の一覧

プリント機能の参照先、プリント機能の紹介

[プリント種類].....ヘルプ*

通常プリント、セキュリ ティー、サンプル、時刻 指定、ボックス保存がで きます。[設定] で詳細 を設定できます。



セキュリティープリント

- →102 ページ プライベートプリント
- →104 ページ

お気に入りに登録され ている項目を選択でき ます。

[お気に入り].....ヘルプ*

よく使う設定を、お気に 入りに登録できます。 →50 ページ



[原稿サイズ].....ヘルプ*

原稿のサイズを指定し ます



[部数]......ヘルプ*

~9999の範囲で指定で



プリントする部数を、1 きます。




[出力用紙サイズ]ヘルプ*

プリントするときの用 紙サイズを指定します。

異なるサイズが混在す る原稿の場合、用紙サイ ズをそろえたプリント もできます。





原稿の向きを指定しま す。

* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては ▶48 ページ

[原稿の向き].....ヘルプ*



[倍率を指定する].....ヘルプ*


25 ~ 400%の範囲で、 任意の倍率を指定でき ます。



[両面]......108 ページ

両面にプリントできま す。

とじる辺に合わせて、 [長辺とじ] または [短 辺とじ]を選択します。



* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては →48 ページ

[まとめて1枚]......109ページ


2 枚、4 枚、8 枚、16 枚、32枚の原稿を1枚 にまとめてプリントで きます。

機能を使用するときは、 [印字方向] で用紙に割 り付ける順序を指定し ます。




[手差し設定]......112 ページ

手差しトレイで使う用 紙の種類や、セットする 用紙の向きを指定でき ます。




[とじしろ/プリント位置].....ヘルプ*

とじしろを付けたり、原 稿イメージを上下左右 に移動したり、余白を付 けたりできます。



[自動トレイの用紙設定]ヘルプ*

[用紙トレイ選択]で[自 動]を指定したとき、ブ リントする用紙種類や 用紙の色を指定できま す。



[製本/ポスター/混在原稿/回転].......ヘルプ*


製本やポスターの設定 をしたり、[まとめて 1 枚] をするときに、たて よこのページが混在す る原稿の設定をしたり、 原稿を 180 度回転させ たりできます。





[表紙 / 合紙付け]ヘルプ*

表紙を付けたり、合紙を 入れたりしてプリント できます。



[プリンタの状態]ヘルプ*

CentreWare Internet Services を起動して、 Web ブラウザーから機 器の状態などを確認で きます。



[OHP 合紙]......ヘルプ*

OHP フィルムの間に、 白紙を入れてプリント できます。



[用紙トレイ選択].....ヘルプ*


プリントするときに使 う用紙トレイを指定し ます。



トレイ5(手差し) →107 ページ

[排出方法]ヘルプ*


用紙の排出方法を指定 できます。



* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては →48 ページ

[オフセット排出]113 ページ

1セット(部)またはジョ ブ単位で区切りがわか るように、用紙の位置を ずらして排出できます。



[画質調整]ヘルプ*

原稿全体、または原稿の 要素(文字、図/表/グ ラフ、写真)ごとに、明 度、コントラストを調整 できます。



[ソートする [1 部ごと]] 113 ページ

複数ページのファイル を複数部プリントする ときに、1部ごとにまと めて排出できます。 チェックを外すと、ペー ジごとにまとめて排出 されます。



[フォーム]ヘルプ*

あらかじめ作成してお いたフォームに、原稿を 重ね合わせてプリント できます。

[フォーム作成 / 登録] で作成、および登録して おき、[オーバーレイ印 字] で使うフォームを指 定します。





[サイズ混在原稿の出力設定]ヘルプ*

異なる2種類の原稿サイ ズ(A3とA4、B4とB5 などの組み合わせ)が混 在する原稿を、ホチキス でとめたり、パンチ穴を あけたりできます。



[ヘッダー/フッター印刷].....ヘルプ*


ページ番号や日付など を付けられます。



[印刷モード]......ヘルプ*

プリントするときの画質を指定できます。 細かい線画などをプリントするときは、[高精細] を選択します。

白紙のページはプリン トしないように設定で きます。



[スクリーン].....ヘルプ*

スクリーンを、「階調優先(標準)]または「精細 度優先] から選択できます。

[トナー節約]......ヘルプ*

トナーの消費量を少な くしてプリントできま す。全体的に色が薄くプ リントされるので、ドラ フト原稿などに適して います。



[ジョブ終了をメールで通知]ヘルプ*

プリントが終了したと きに、メールで通知する ようにできます。 チェックを付け、[メー ルアドレス] に通知先の メールアドレスを入力 します。



[フォントの設定]......ヘルプ*

TrueType フォントの プリント方法を指定で きます。



ABCDEFG

[バナーシート]ヘルプ*

バナーシートをプリン トするかどうかを指定 できます。



[バージョン情報].....ヘルプ*

プリンタードライバーのバージョンを表示できま す。

* プリンタードライバーのヘルプを表します。 プリンタードライバーについては →48 ページ

[用紙の置き換え].....ヘルプ*

[トレイ/排出] タブの [用紙トレイ選択] で [自 動]を選択している場合に、選択されたサイズの 用紙がセットされていないときの動作を指定でき ます。

[バージョン情報]......ヘルプ*

プリンタードライバーのバージョンを表示できま す。

[その他の設定].....ヘルプ*

その他の設定(グラフィックスの詳細など)につ いて指定できます。

用紙トレイ選択の処理方法を変更したり、印刷処 理時間が短くなるように処理したり、破線の細か さ、画質の調整をしたりできます。

セキュリティープリントをする

[プリント種類]







とじしろ/ブリント位置(g)...

製本/ポスター/ 混在原稿/回転(8)... 【標準に戻す(0)】




機密文書の取り忘れや、 間違って持って行かれる ことが無いので安心。

こんなことにも使えます。


- 会議用の資料を本機に保存しておけば、 急な増刷にもすぐに対応できます。
- よく使う宛先ラベルなど、手差レトレイからの特殊な用紙の種類も設定/蓄積しておけば、手間も省けます。

プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ



3 印刷画面で、[OK] を クリックする



4 本機でプリントを指示 する

●機械管理者モードの設定によっては、 [セキュリティープリント] が表示されないことがあります。詳しくは、機 械管理者にお問い合わせください。



6 プリンタードライバーで暗証番号を設定した場合、 暗証番号を入力する画面が表示されるので、暗証番 号を入力し、[確定]を押す



すべての文書を選択できます。





プリントしたあと、蓄積した文書を 削除するかどうかを選択します。

プライベートプリントをする

[プリント種類]

原稿







認証操作で自分の文書だけが 表示されるので、機密文書も 安心してプリントできる。

> プライバシーの 保護も図れる。


● 機械管理者によって管理されている、 特定ユーザーに向いています。



- ●本機であらかじめ認証やプライベートプリント、および User ID などの設定がされていないと利用できま
- せん。設定については、機械管理者にお問い合わせください。

 ◆本機に設定されている User ID が、コンピューターのログイン名と異なる場合は、あらかじめコンピューターで User ID を設定しておく必要があります。設定されている User ID やその他の設定については、機 械管理者にお問い合わせください。
- **1** デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] からプリンターを選択→右クリックしてメニュー から [プロパティ] を選択

プロパティを設定する






プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ



3 プリンタードライバー で設定する

<mark>4</mark> 印刷画面で、[OK] を クリックする




 本機でプリントを指示する


【『『ここも注目!

[メニュー] 画面に [プライベートプリント] ボタンを表示するように設定しておくと、すぐに [プライベートプリント] 画面を表示できるので便利です。



ボタンの設定方法については → 『管理者ガイド』「5 仕様設定」「共通設定」 の「画面 / ボタンの設定」





認証を解除する



作業後は、必ず認証を解除してください。

異なるサイズが混在する原稿をプリントする

[出力用紙サイズ]




プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ

プリンタードライバー で設定する

原稿と同じサイズでプリントする場合



にプリントされます。

サイズを統一してプリントする場合



統一するときの用紙サイズを選択 します。選択した用紙サイズに合わ せて、自動的に拡大/縮小されます。




原稿と同じサイズにするときも、サイズを統一 するときも、[倍率を指定する] のチェックは、 付けないでください。

> 印刷画面で、[OK] を クリックする


[西面]

スタンプ/



1 プリントを指示する

プリントのしかた ▶48 ページ



2 プリンタードライバー で設定する

『『ここも注目!

[お気に入り] には、あらかじめ [まとめて 1 枚 (N P y J) / 両面] が登録されています。

[まとめて1枚] と組み合わせれば、さらにコスト削減につながります。 お気に入りについては →50ページ

3 印刷画面で、[OK] を クリックする

複数枚の原稿を1枚にまとめる

[まとめて1枚]



プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ



2 プリンタードライバー で設定する

『『ここも注目!』


[お気に入り] には、あらかじめ [まとめて 1 枚(N アップ)/両面] が登録されています。

[両面] と組み合わせれば、さらにコスト 削減につながります。

お気に入りについては →50 ページ

冊子になるようにプリントする


[製本/ポスター/混在原稿/回転]



プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ


2 プリンタードライバー で設定する








●原稿がA4で、A5サイズの冊子にする場合





ポスターを作る

[製本/ポスター/混在原稿/回転]




プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ




2 プリンタードライバー で設定する




手差しトレイ(用紙トレイ5)でプリントする用紙の種類を指定する

[手差し設定]



プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ



2 プリンタードライバー で設定する


『『『ここも注目!

デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] からプリンターを選択→右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択すると、印刷設定画面が表示されます。よく使う機能を設定しておくと、プリントをするときのデフォルトとして表示されるので、便利です。→50 ページ



仕分けをしながら、ジョブや部単位の区切りがわか るように、交互にずらす


[オフセット排出] [ソート [1 部ごと]]





プリントを指示する

プリントのしかた →48 ページ



ずらす単位を選択します。

[ソートする [1部ごと]] のチェックが付いていることを確認します。

2 プリンタードライバー で設定する

『『『ここも注目!

[オフセット排出] の [セットごとにずらす] は、1 セット(部) ごとにオフセット排出します。[ソート [1 部ごと]] にチェックを付けて組み合わせれば、複数部を排出したときでもひと目で区切りがわかるので、会議の資料を配るときなどに便利です。

[ジョブごとにずらす]は、プリント指示(ジョブ)ごとにオフセット排出します。複数部を指定したときでもジョブごとにまとまって排出されるので、何種類かの資料があるときなどに便利です。

『『『ここも注目!

デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] からプリンターを選択→右クリックしてメニューから [印刷設定] をクリックすると、印刷設定画面が表示されます。よく使う機能を設定しておくと、プリントをするときのデフォルトとして表示されるので、便利です。 →50 ページ

○ メンテナンス	116
○ 共通のこと	122
○コピーのこと	129
○プリントのこと	130
○ファクスのこと	132
○スキャンのこと	140
○両質のこと	144



最新の質問を弊社のホームページでも取り上げていますので、 ぜひごらんください。

富士ゼロックスのホームページ URL:http://www.fujixerox.co.jp

使用しているコンピューターの画面イメージは、2009 年 9 月 現在のものです。

各種ドライバーやユーティリティソフトウエアのバージョン アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い のものと異なる場合があります。




メンテナンス


紙づまり、消耗品の交換

用紙が詰まったとき


●用紙トレイ1~4





●用紙トレイ5(手差しトレイ)




●左側面上部のカバー内(緑のレバー「A1」を使う場合)












●左側面下部のカバー内(カバー「C」)





●自動原稿送り装置


(内力バーを開ける指示がある場合)



(ノブを回す指示がある場合)



●原稿送りトレイを開ける場合



消耗品について

●ご注文番号

トナーカートリッジ	OFISTAR H7200/H7300 トナーカートリッジ
ドラムカートリッジ	OFISTAR H7200/H7300 ドラムカートリッジ

●「予備のトナーカートリッジを用意してください」と表示されてから、あと何枚*とれる?

機種名	
全機種共通	約 1,000 ページ

●「予備のドラムカートリッジを用意してください」と表示されてから、あと何枚*とれる?

機種名	
全機種共通	約 4,000 ページ


*使用可能ページ数は、A4Dの用紙を使用した場合の枚数です。印字内容、用紙のサイズや方向、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。

トナーカートリッジを交換する

は、当社のサービス取扱所また はお買い上げの販売店にお渡し

ください。

トナーカートリッジを交換する前に、新しいトナーカートリッジを用意してください。





共通のこと

共通のことで困ったとき

音

"ピッピッ"や"ピロピロ"など、ファクスの音が気になります。小さくできませんか?

音は、小さくしたり、消したりできます。 〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を 入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共 通設定] → [音の設定] の [ラインモニター音] と「呼び出しベル音] で調整します。

ラインモニターは相手先につながるまでの音 で、呼び出しベルは電話がかかってきたときに 鳴る音です。

なお、ファクスだけでなく、コピー終了を知らせる音や、ディスプレイのボタンを押すと出る音なども、「音の設定」画面で調節できます。

蓄積ランプ

ないはずなのに、常に〈蓄積文書あり〉 ランプが点灯しています。

本機に保存されているデータを、確認してください。


〈ジョブ確認 (通信中止)〉ボタンを押して [実行中/待ち] タブと [保存文書] タブにある文書を確認し、不要であれば削除してください。

実行完 実行完	保存文書	プリント待ち ジョブを出力	閉じる
すべてのジョブ			
文書番号-ジョブ	相手/内容	状態	進捗
23301-コピー	A41	プリント中	1/2
23302-コピー		プリント待ち	0/1
23303-SMB転送	HostB:PerC	転送終了待ち	0%
23304-プリント	HostJ:PerB	プリント待ち	
23305-プリント	HostB:PerA	プリント待ち	
23306-メール受信	Sec2-PerA	受信中	2
23307-プリント	Host10:PerC	プリント待ち	
23308-ボックス取り出し	クライアント		
23309-スキャン	親展ボックス010	読み込み中	10
23310-プリント	HostB:PerA	プリント待ち	

それでも消えない場合は、ボックスの文書を確認してください。

「親展ボックス登録リスト」をプリントすれば、 各ボックスの蓄積文書の数がわかります。 プリントのしかたは、次のとおりです。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力→〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート/リストの出力] → [親展ボックス登録リスト] → [親展ボックス登録リスト] で、プリントする番号を選択→〈スタート〉ボタンを押します。



文書を削除する場合は、メニュー画面の[ボックス操作]からボックスを選択して、中の文書を削除してください。

なお、CentreWare Internet Services では、 ボックスの空き容量が確認できます。

[プロパティ] タブ→ [一般設定] → [本体構成] → [ハードディスク情報] の [ideOc] が、ボックスにあたります。

〈蓄積文書あり〉ランプが点灯される条件を設定できますか?

次のどちらかの場合に、〈蓄積文書あり〉ランプが点灯されるように設定できます。

- ●本機に1つでも文書が蓄積されている場合
- ●ファクス受信文書のプリント待ち、または ファクス親展受信文書が蓄積されている場合

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [その他の設定] の [蓄積文書ランプの点灯パターン] で設定してください。

メッセージ

「異常が発生しています」と表示されて います。

「016-450」などメッセージの末尾に付いている番号を、『管理者ガイド』に載っているエラーコードの表で確認してください。

故障なのか操作ミスなのかがわかります。ご自分で対処できる場合は、その方法が記載されています。



管理者ガイドに載っていない番号が表示された ときは、本機に貼付されているラベルまたはカー ドに記載されている電話番号にご連絡ください。

「待機中」の画面が表示されたままで、 動きません。

電源をいったん切ってください。画面が消えたあと、20秒待ってから、もう一度、電源を入れてください。リセットできることがあります。リセットできないときや、この現象がよく起きるときは、当社のサービス取扱所またはお買い上げの販売店にご連絡ください。修理の必要があるかもしれません。

トナー交換のメッセージが表示されま した。

在庫をお持ちであれば、ご自分で対処できます。 作業は、古いカートリッジを引き抜いて新しい ものにするだけです。ドライバーなどの工具も 使わずに、5分程度で終わります。

交換方法 → 「トナーカートリッジを交換する」 (121 ページ)

ドラムカートリッジ交換のメッセージ が表示されました。

ドラムカートリッジは、お客様の要請によって カストマーエンジニアが訪問して交換します。 詳しくは ➡『管理者ガイド』「15 付録」の「保 守サービスについて」

用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えません。

もう一度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片が残っている可能性があります。

取れそうにないときは無理をしないで、当社の サービス取扱所またはお買い上げの販売店にご 連絡ください。

なお、カバーの開け閉めでメッセージが消える ことがあります。お試しください。

認証番号

User ID がわかりません。 設定したかどうかもわかりません。

User ID とパスワードがわからないときは、機械管理者にお問い合わせください。

機械管理者の User ID を設定したけれども忘れてしまった場合は、ご自分では対処できません。当社のサービス取扱所またはお買い上げの販売店にご連絡ください。また、CentreWare Internet Services のパスワードがわからないときも、同様です。

ボックスのパスワードを、忘れました。

ボックスのパスワードを確認する方法はありませんので、番号を付け直してください。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [登録 / 変更] → [ボックス登録] を選択、番号を忘れてしまったボックスを選択し、[登録 / 変更] で付け直してください。

ここでパスワードを [設定しない] にするか、 新しい番号を付けてください。保存されている 文書はなくならないので、安心してください。

ユーザー情報とは? 選択できないところもあります。

ユーザー情報は、User ID やメールアドレスなどの情報です。コピーなどに制限*をかけていると、メッセージが出たり、ボタンなどがうすく表示されていて選択できません。

出力制限

認証番号を使って、コピーを制限できますか?

認証番号で管理することで、コピーを禁止した り、部門や個人ごとにプリント枚数の上限値を 設定したりできます。

まず、登録する部門名や個人名と、User ID やパスワードなどの登録情報をリストアップしておきます(①)。

次に、集計管理機能を有効にします(②)。最後に、①の情報を操作パネルで登録します(③)。これで、本機を利用するときに User ID とパスワードの入力が必要になり、許可した操作しかできなくなります。

操作手順

例) コピーを禁止する

- ①部門や個人ごとの情報をまとめる
 - ·登録 No.(0001 ~ 1000)
 - ・ユーザー名: 富士ゼロ夫 (全角 16 (半角 32) 文字まで)
 - ·User ID: fujizeroo (半角英数字、32 文字まで)
 - ・パスワード: 2200

(4~12桁の英数字)

- ·利用制限: [コピー禁止]
- ·メールアドレス: fujizeroo@example.com (半角英数字、128 文字まで)
- ·カード番号: 1234 (1 ~ 7 桁)
- ・ユーザーの権限: 必要に応じて、管理の権限を設定

②集計管理機能を有効にする

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [認証 / セキュリティ設定] → [認証の設定] → [認証方式の設定] → [本体認証] → [決定]、[パスワードの運用] → [本体パネルのパスワード使用] を選択して、[確認 / 変更] → [する] → [決定] → [閉じる]。[集計管理] → [集計管理機能の運用] → [本体集計管理] → [各機能の集計] で、コピーだけを [集計する] にして [決定] → [閉じる] → [決定]。

③操作パネルから①を登録する

[集計管理] → [ユーザー登録 / 集計確認] で、ユーザー登録する番号を選択し [登録 / 確認]、①の User ID を入力し、[決定]、そのほかの項目(①) を入力します。

メーター


メーターは、どこで見るのですか?

メーター確認画面で確認できます。

〈機械確認 (メーター確認) 〉ボタンを押して、 [メーター確認] タブ→ [メーター確認] を押し ます。

出力したページ数を確認できます。

コピー・プリント



[まとめて1枚] にしたときのメーター カウントのされかたを教えてください。

2枚、4枚、または8枚の原稿を1枚にまとめた場合は、原稿枚数に関係なく片面1カウントになります。

ミックスサイズ

毎回 [ミックスサイズ原稿送り] を設定 しないで済む方法はありますか?

初期値を変更してください。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [コピー設定] → [コピー機能設定初期値] → [ミックスサイズ原稿送り] を選択、[する] に変更してください。

これで、いつでもミックスサイズ原稿送りのコピーができます。同じように、ファクスとスキャナーも変更できます。

集計

出力枚数を集計したいのですが、どこか で確認できますか?

集計レポートをプリントしてください。 枚数の確認には、集計レポートをプリントする と便利です(①)。また、月末などにデータを一 括でクリアできます(②)。

操作手順

①集計レポートをプリントする

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力。〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、[機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート / リストの出力] → [ユーザー別集計管理] → [コピー集計管理レポート*] を選択→〈スタート〉ボタンを押します。

②データを一括でクリアする

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [集計管理] → [登録内容の削除 / 集計リセット] → [全ユーザーの集計管理データ] を選択し、[削除 / リセット] を押します。

うら紙専用トレイ


うら紙にコピーしたいのですが、うら紙 専用のトレイを設定できますか?

できます。

まず、トレイ1にA4の普通紙を、トレイ2に 白紙の面を上にしてA4のうら紙を入れます。 向きは同じたて置きにします。


次に、〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [用紙 / トレイの設定] → [用紙 トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性設定] で、

トレイ2の用紙種類を [うら紙] にします。



工場出荷時は [用紙種類の優先順位] で [うら紙] は自動選択しない設定になっているので、トレイ2を選択しない限りは、トレイ1の普通紙が使われるようになります。 プリントが、うら紙になることもありません。

また、トレイ 2 はうら紙専用にしたので、トレイ 1 の用紙がなくなったときにトレイ 2 に切り替わっては困るといった場合は、[用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定]の [閉じる]で1つ前の画面に戻り、[用紙種類の優先順位]で[うら紙の優先順位]の設定値を[自動トレイ選択しない]にしてください。これで、自動的には切り替わらなくなります。



どのトレイをうら紙専用にしたか忘れてしまったときは、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、[機械状態 レポート出力] タブ→ [用紙トレイ] を選択すると表示される、[用紙トレイ] 画面で確認してください。

[目	トレイ状態	用紙残量		用紙種類	
トレイ1	正常	100%	A 4 D	普通紙	
トレイ2	正常	75%	A 4 🗆	うら紙	
トレイ3	正常	50%	A 4 D	普通紙	
トレイ4	正常	25%	A4D	普通紙	
トレイ5	_	-	自動サイズ検知	普通紙	

なお、使用できる用紙は、本機でコピー / プリントした用紙に限られます。

*機械管理者モードで[本体認証]、[本体集計管理]に 設定されている場合、表示されます。表示されない場合は、機械管理者にお問い合わせください。

用紙

用紙の重さとは? はがきの重さとは?

紙の重さ(厚さ)の目安としてよく用いるのが 坪量 (g/m^2) です。

坪量は1㎡あたりの1枚の紙の重さをgで表示します。郵便はがきは190g/㎡、標準紙なら64~70g/㎡が主流です。坪量は用紙をくるんだ紙などに記載がありますので、厚紙や薄紙を使うときは坪量をチェックしてから、正しい用紙の種類を選択してください。ちなみに、はがきは「厚紙2(170~215g/㎡)」です。

手差しトレイに「故障の原因になるので カラー OHP は使用しないで」とあるの は、なぜですか?

カラー用 OHP フィルムは表面をオイルコー ティングしているため、紙づまりを起こすから です。

白黒用 OHP フィルムをご利用ください。

節電モード

使おうとすると節電モードになっていて、いつも待たされてしまいます。

本機には、しばらく使っていないと消費電力が 自動的に下がり、電力を節約できる節電機能が 付いています。

節電機能を完全に働かないように設定すること はできませんが、節電モードに切り替わる時間 を長くすることはできます。


まず、〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [システム時計 / タイマー設定] → [節電モード移行時間] を選択、[最終操作から低電力モードまで] と [最終操作からスリープモードまで] を「240」分にしてください。これで、4 時間まったく使わなかったときだけ、節電機能が働くようになります。

ジョブフロー

ジョブフローで処理されたジョブは、どのように確認すればよいですか?

ジョブを確認するには、3つの方法があります。

● ジョブ履歴レポートをプリントして確認する 〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート / リストの出力*] → [ジョブ確認 / 通信管理 レポート] で [ジョブ履歴レポート] を選択 します。表示されたボタンからプリントする 項目を選択し、〈スタート〉ボタンを押してプ リントします。



●ジョブ確認画面で確認する

〈ジョブ確認(通信中止)〉ボタンを押して [実行完了] タブを選択します。

● CentreWare Internet Services で確認する ブラウザーを起動して機械のアドレスを入 力します。[ジョブ] タブ→ [履歴一覧] → [ジョブ履歴] を選択します。

オプション機能

「お使いの機種によって表示されない」 とありますが、使えるかどうかはどこか でわかりますか?

オプションの有無を確認してください。 〈機械確認 (メーター確認)〉ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ→ [機械構成] を押します。お使いの機種のオプション装着の有無*1 や機械の構成を確認できます。



〈機械確認 (メーター確認)〉 ボタンを押して [機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート/リストの出力 *2] → [コピー設定] → [機能設定リスト (共通項目)] でも確認できます。

オフセット

オフセットとは?


排出された用紙の束の区切りがわかりやすいように、交互にずらして排出する機能です。

機械の動作

コピーやプリントできません。

電源コードの接続を確認してください。電源コードが抜けかかっているときは、電源スイッチをいったん切り、電源コードを確実に差し込んでください。そのあと、電源スイッチを入れてください。

リセットボタンは、リセット状態(ボタンが押し込まれている)になっていることを確認してください。



それでもコピーやプリントできない場合は、『管理者ガイド』の「14トラブル対処」を参照してください。

また、利用が制限*3 されている場合、「ユーザー情報を入力してください」と表示されて、ボタンが押せなかったり、コピーやプリントができません。

- *1 オプション装着の有無を確認できないものについては、機械管理者にお問い合わせください。
- * 2 機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は表示されません。表示されない場合は、機械管理者にお問い合わせください。
- *3 機械管理者にお問い合わせください。

ネットワーク


機械の IP アドレスとポートはどこで確認できますか?

●機能設定リストで確認する

〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、 [機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート / リストの出力*] → [プリンター設定] で [機能 設定リスト (共通項目)] を選択し、〈スタート〉 ボタンを押してプリントします。プリントされ たリストの [コミュニケーション設定] をご覧 ください。

●画面で確認する

IP アドレスは、〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録]→ [仕様設定]→ [ネットワーク設定]→ [プロトコル設定]→ [IPv4-IP アドレス]でも確認できます。また、IPv6 モードのときは、[IPv6-手動設定 IP アドレス]などで確認できます。



ポートは、同じく [ネットワーク設定] の [ポート設定] で確認できます。

コンピューターの IP アドレスや MAC アドレスはどこで確認できますか?

IP アドレス、および MAC アドレスは、次の操作で確認できます。

デスクトップの [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [コマンドプロンプト] で、[ipconfig /all] と入力し、〈Enter〉キーを押します。

「IP Address」が IP アドレスになります。 「Physical Address」が MAC アドレスになり ます。

初期画面

メニュー画面の代わりにコピー画面を 表示できますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [初期表示画面] を [コピー] に変更してください。



コピーのこと

コピーのことで困ったとき

封筒

封筒にコピーできますか?

できます。

手差しトレイにセットし、操作パネルで「封筒長3洋」を選択します。

ただし、封筒は弊社推奨の紙をご利用いただくことをお勧めします。

使用条件や用紙の種類によっては、正しくコピーできないことがあります。

セットのしかた **→**「はがきにコピーする」(46 ページ)

弊社推奨の紙 → 『管理者ガイド』 「2 用紙のセット」の「用紙について」

表紙

表紙だけ片面で、ほかのページは両面コピーにできますか?

できます。

[出力形式] タブの [表紙付け] で、おもて表紙 のおもて面やうら面、うら表紙のおもて面やう ら面などの設定ができます。

コピー予約

コピー予約はできますか?

できます。

節電機能が働いているときは、節電中 / 解除ボタンを押して、節電状態を解除します。

機能を設定して〈スタート〉ボタンを押しておけば、自動的にコピーが始まります。



プリントのこと

プリントのことで困ったとき

インストール

プリンタードライバーをインストール できません。

デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] の [プリンタの追加] でプリンターをインストールするときは、次のことを参考にしてください。

●ポートの作りかた

[ローカルプリンタ] を選択して、[新しいポートの作成] で [Standard TCP/IP Port] を追加します。

●プリンターの選択のしかた

[ディスク使用]を押して、ドライバーが入っているところ(CD-ROM ドライブやデスクトップのフォルダー)を選択します。

ボックス

ボックスにある文書をプリントできま すか?

できます。

メニュー画面の [ボックス操作] →文書が保存されているボックスを選択→プリントする文書を選択してから、プリントを指示します。ボックス内のすべての文書を選択してプリントできるほかに、選択した複数の文書を別々にプリントする [個別プリント]、選択した複数の文書を1つのジョブとしてまとめてプリントする [束ねプリント] などがあります。

ボックスにある文書を、削除する方法がわかりません。

メニュー画面の [ボックス操作] →文書が保存 されているボックスを選択→削除する文書を選 択→ [削除] を押します。

印字可能領域

印字可能領域を教えてください。

プリントの印字可能領域は、297 × 432mm です。必要な余白は、用紙の上下左右の端から 4.0mm です。

Macintosh

Macintosh からプリントしたいのですが・・・。

CentreWare Internet Services を使って直接 プリントできます。プリンタードライバーなど が必要なく、PDF、JPEG と TIFF をプリント できます。

ブラウザーを起動して、本機のアドレスを入力します。[プリント] タブの [プリント指示] にある [参照] を押して、プリントするファイルを指定し、〈スタート〉ボタンを押してください。

Microsoft Word や Microsoft Excel などのアプリケーションからプリントしたり、プリントのしかたを詳しく設定したりしたい場合は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が必要になります。

Solaris

Solaris® からプリントできますか?

できます。

Adobe PostScript 3 キット(オプション)の 取り付けと UNIX® フィルター(エイセル株式 会社製)が必要です。

2アッププリント

いつも 2 アッププリントをしたいのですが、毎回プリンタードライバーで設定しないで済む方法はありますか?

あらかじめ初期値を変更しておけば、毎回プリンタードライバーで設定しなくても2アップでプリントできます。

デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] でプリンターを選択→右クリックしてメ ニューから [印刷設定] を選択します。基本タ ブの [まとめて 1 枚] を [2 アップ] にしてく ださい。

これで、あえて [N アップしない] を選択しなければ、2 アップでプリントされます。

100% でプリントするときは、毎回プリンタードライバーで [N アップしない] を選択してください。



そのほかにも、いろいろな項目を設定して[お 気に入り]に登録できます。

詳しくは →「デフォルト(初期値)の設定を変 更する」(50ページ)

蓄積プリント

本機に蓄積させておいたプリント文書が、なくなってしまいました。

文書の保存期間を過ぎているか、本機の電源を 切り/入りしたときに、削除されるように設定 されているのかもしれません。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [保存文書設定] → [蓄積プリント文書の保存設定] で、[設定する] が選択されているときは、[保存期間] を確認してください。

[ボックス文書の設定に従う]が選択されているときは、[取り消し]で[保存文書設定]画面に戻り、[ボックス文書の保存期間]の設定を確認してください。

また、本機の電源を切り/入りしても、プリント文書が削除されないようにするには、[蓄積プリント文書の保存設定] → [電源切/入時に削除]を[しない]に設定します。




ファクスのこと

ファクスのことで困ったとき


中止したいとき

宛先を間違ってしまいました。はやく止めたいのですが!

読み込み中のときは、次のどちらかの方法で、 [ストップ]を押したあと、[中止]を押します。



送信待ちまたは送信中のときは、ジョブ確認画 面でジョブを選択して[中止]を押します。



手動送信

ファクスを手動送信できますか?

できます。

オプションの受話器やオンフック機能を利用して、相手先の応答を確認して送信できます。

ファクスの履歴

ちゃんと送信できたかどうかを確認したいので、ファクスの履歴を出したいのですが。

通信管理レポート、およびジョブ確認画面で確 認できます

レポートで確認するには、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、「機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート/リストの出力*] → [ジョブ確認 / 通信管理レポート]で[通信管理レポート] を選択して、〈スタート〉ボタンを押します。画面で確認するには、〈ジョブ確認(通信中止)〉ボタンを押して [実行完了] タブを押します。詳しくは → 「ファクスの送信結果を確認する」(55ページ)

送信できないとき

どうしても送信できません。

次の項目を、順番に確認してください。

チェック 1

レポートの通信結果は?

「要再送信」や「016-764」など、「良好」以外の表示は、相手先に送信できなかったことを表しています。

「未送信レポート」(135ページ)の表を参照して、対処を確認してください。

チェック 2

送信の手順は正しいですか?

「ファクスのしかた」(52ページ)を参照して、もう一度送信してください。

操作が正しければ原稿の読み取りが始まり、「送信予約されました。」とディスプレイに表示されます。

チェック **3**

かけている電話番号はファクスの番号ですか?

相手先に電話をしてください。

「ピー」という音がすればファクスです。

チェック 4

ファクス番号は正しいですか?

①番号を間違ってかけた場合は、すぐに送信を 中止してください。

未送信レポートで電話番号を確認し、かけな おすときは次のことに注意してください。

- ●G3 で DP (ダイヤルパルス)を使った場合、使用できない文字「*」や「#」を入力していないか
- 0 発信の「0」と電話番号の間や、局番の 区切りにスペースを入れていないか
- ●宛先表に登録されている短縮宛先番号が 間違っていないか
- ②内線と外線をお使いの場合は、次の点も注意してください。
 - ●0発信の「0」などを忘れていないか
 - 0 発信の「0」が短縮宛先番号に登録されているのに、さらに「0」を押していないか

チェック **5**

電話回線の設定や電話線の接続は?


① プッシュ (PB) とダイヤル (10pps、20pps) の種別や回線の種別が間違っていると、送信できません。

拡張機能設定リスト(〈機械確認(メーター確認)〉ボタン→ [機械状態 レポート出力]タブー [レポート/リストの出力 *] → [ファクス設定] → [機能設定] → [拡張機能設定リスト])をプリントして、電話回線の設定を確認してください。

プッシュ / ダイヤル回線を変更するときは、 〈認証〉ボタンを押して、機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [G3 ダイヤル種別] で設定してください。

②電話線(モジュラージャック)が、本体の正 しい位置にしっかり差し込まれていること を確認してください。

本機背面の電話回線接続部



- **1** LINE3(回線3)*1(オプション) 一般回線(内線も可)を接続します。
- **2** LINE2(回線2)*1(オプション) 一般回線(内線も可)を接続します。
- **3** LINE1(回線1)*1 一般回線(内線も可)を接続します。
- ハンドセット(オプション)を使用する場合は、ここに接続します。お手持ちの電話を接続することもできます。 なお、「TEL」端子に接続した受話器から通話できるのは、「回線1」に接続した回線だけです。(「回線2」、「回線3」に対して、受話器からの通話はできません。)
- *1 「LINE1」、「LINE2」、および「LINE3」は、本機のカバーに刻印されている名称です。また、括弧内の「回線1」~「回線3」は、タッチパネルディスプレイに表示される名称になります。

外れている場合は、電話線を「カチッ」という 音がするまで差し込んでください。

①②とも、回線が正しく設定されているかどうかは、受話器を上げるか「オンフック」を選択し、天気予報(177)などのサービスに電話してください。電話がかかれば、正しく設定されています。

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート / リストの出力] ボタンは表示されません。

チェック 6

電話回線に異常はありませんか?

ほかの電話機で、電話がかかるかをテストして ください。

異常があるときは本機の問題ではありませんので、交換機のサービス元(ビルの管理会社など)か、最寄りの NTT にお問い合わせください。

チェック **7**

SMTP サーバーにトラブルがありませんか?

SMTPサーバーの管理者にお問い合わせください

レポートの通信結果が「016-769」の場合、メール通知機能はお使いになれません。

チェック 8

メールアドレスは正しいですか?

メールの宛先や、お使いのファクスのメールアドレスを確認してください。

チェック 9

指定したパスワードは正しいですか?

パスワードと電話番号、および ID 番号を送出するように設定しているかを、相手先に確認してください。

なお、送信したくない相手からのポーリング要求を拒否したときも、このコードが表示されます。

チェック**10**

メモリーをたくさん使いそうな原稿ではありませんか?

原稿の圧縮処理ができませんでした。 解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくした り、数回に分けて送信してください。

チェック**11**

回線に異常はないですか? 大きいサイズの原 稿ではないですか?

原稿サイズが読み取りできる範囲を超えています。サイズを変更するか、分割して送信してく ださい。

チェック**12**

ファクス網に問題がありませんか?

「161」や「162」のあとに、「-」(ポーズ)を2回入れてから電話番号を入力してください。また、ファクス網と契約しているかも確認してください。

チェック**13**

中継同報の登録情報は正しいですか?

登録宛先リスト(〈機械確認(メーター確認)〉 ボタン→ [機械状態 レポート出力] タブ→ [レポート/リストの出力*] → [ファクス設定] → [登録宛先リスト])をプリントして、中継同報、および中継局に登録されている内容を確認してください。

チェック**14**

相手機が持っていない機能ではありませんか?

ポーリングなどの機能は、相手機が持っていないことがあります。相手先に確認してください。

チェック**15**

相手機に問題がありませんか?

相手先に電話をかけて、次の点を確認してください。

0

- ・ファクスの電源が切れていないか
- ・用紙がない、または詰まっていないか
- ·受信モードが手動受信になっていないか
- ・メモリーオーバーしていないか
- ・受話器が上がったままになっていないか
- ·G3受信できる機種か

未送信文書の再送信

送信できなかった原稿のデータが残る ようにできますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] にある [ファクス未送信時の文書保存] を、[する] に変更してください。

未送信文書を、再送信できますか?

未送信文書のデータが残るように設定している 場合、再送信できます。

〈ジョブ確認 (通信中止)〉ボタンを押して、[保存文書] タブ→ [ファクス未送信文書] を押し、送信する文書を選択して再送信します。

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート/リストの出力] ボタンは表示されません。

未送信レポート

未送信レポートが出てきました。どうしたらよいですか?

未送信レポートの通信結果欄を見て、次の表で 対処の参照先を確認してください。



通信結果の項目と、 「送信できないとき」(133 ページ) の参照先

話中→チェック **3,4**

要再送信→チェック **5,6**

要相手確認→チェック **15**

003-780 →チェック **10**

003-976 →チェック 11

016-764 ~ 766 →チェック **7**

016-767, 768 →チェック 8

016-769 →チェック 7

034-501 →チェック **5-**②

034-507 →チェック 9

034-511 →チェック **13**

034-728 →チェック 3, 4, 15

034-729, 034-733, 034-735 \sim 737, 034-746 \sim 765,034-768 \sim 774 \rightarrow チェック **16**

034-784 ~ 789 →チェック **3, 4, 15**

034-790 ~ 795 →チェック **5-** ②

034-796 →チェック 3, 4, 15

035-701 ~ 703 →チェック **15**

035-704 →チェック **14**

035-705, 035-708 ~ 713 →チェック **15**

035-714. 715 →チェック 9

035-725, 035-743 ~ 745 →チェック **14**

035-746 →チェック **4-**②,**5-**②,**12**

035-749, 036-507 →チェック **15**

036-786, 787 →チェック 9

 $116-771 \sim 778$

データに含まれるパラメーターに問題があり自動修正したため、画像が完全でない可能性があります。 相手先に確認してください。インターネットファクス

相手先に確認してください。インターネットファクス の転送機能を設定している場合は、メールの宛先に確 認してください。

ポーリング

ポーリングとは?

ポーリングとは、相手先の機械に蓄積されている文書を、こちらからの操作で送信させる機能です。

FAX情報サービスなどを利用するときに使います。

ポーリング予約とは?

ポーリング予約とは、相手先からの操作で、こちらのポーリング予約ボックスの文書をファクスする機能です。

FAX 情報サービス

FAX 情報サービスとは?

いったん電話をかけ、電話機のトーン音などで 欲しい情報を選択し、結果をファクスで受信で きるようにしたサービスです。

FAX 情報サービスを取り出したいのですが。

オンフックでダイヤルすれば、取り出せます。 受話器を上げる→表示された [オンフック] 画 面で、[手動受信] を選択→宛先を指定→ FAX 情報サービスのアナウンスに従う→〈スタート〉 ボタンを押す→話中のままにならないように、 受話器をきちんと戻します。

なお、受話器がない場合は、[オンフック / その他] タブの [オンフック (手動送信 / 受信)] を使ってください。

ダイレクトファクス

最大で、何件までダイレクトファクスできますか?

最大 600 宛先までできます。ファクスドライバーを使って、宛先を指示します。

Macintosh からダイレクトファクスできますか?

できません。

申し訳ありませんが、Windows をご利用ください。

ダイレクトファクスの 送信シート

ダイレクトファクス用の送信シートが あると聞きました。オリジナルも使えま すか?

使えます。

標準の送信シートのほかに、オリジナルのフォームも使えます。

あらかじめ作成・登録しておいたオリジナルのフォームに、ファクスのプロパティ画面から指定する宛先などを重ね合わせれば、できあがりです。

オリジナルのフォームは、テスト印刷でレイアウトをチェックしてから作るのがコツです(①)。作成したら、そのフォームをプリンターのプロパティ画面で登録して(②)、準備完了です。ファクスするときに、ファクスのプロパティ画面で選択します(③)。


操作手順

①フォームを作成する*

デスクトップの [スタート] → [プリンタと FAX] からファクスのアイコンを選択→右クリックしてメニューから [印刷設定] を選択。 [送信シートを付ける] をチェック→ [送信シート改定] をクリック。 [送信シートの選択] で [ユーザーフォーム (アドレス表示あり)] または [ユーザーフォーム (アドレス表示なし)] を選択して、[テスト印刷] をクリック。

宛先等の文字が入るエリアを確認してくだ さい。

ここにある情報が、これから作るフォームに 重なってプリントされる点に注意して、 Microsoft Word などでフォームを作成しま す(下図)。



②フォームを登録する

①で作成したフォームを開いて、プリントを指示→プリンター(ファクスドライバーではなく、プリンタードライバー)を選択します。 [プロパティ]をクリックし、[スタンプ/フォーム] タブで [フォーム作成/登録] をチェックし、任意のフォルダーを選択、適当なフォーム名を半角8文字以内で付けて [OK] をクリックします。

[印刷] 画面で [OK] をクリックすれば、登録完了です。

③送信シートを付ける

送信する文書のプリントを指示→ファクスを選択します。プロパティ画面で宛先等を指定し、[送信シートを付ける]をチェック→ [送信シート設定]をクリック。[送信シートの選択]で[ユーザーフォーム(アドレス表示なり)]または[ユーザーフォーム(アドレス表示なし)]を選択して、[フォーム選択]をクリック。[フォーム名]で、②で登録したフォームを選択(選択できるフォームは、「.xfd」の拡張子を持つファイルのみ)して、[OK]をクリックします。

[送信シート] 画面から、テスト印刷もできます。

受信できないとき

どうしても受信できません。

次の項目を、順番に確認してください。

チェック 1

電源は入っていますか?

電源コードがきちんとコンセントに差し込まれているか、電源スイッチやブレーカーが「I」側になっているかを確認してください。たびたびブレーカーが切れる場合は、当社のサービス取扱所またはお買い上げの販売店にご連絡ください。

チェック 2

機械管理者モードになっていませんか?

機械管理者モードで宛先表の登録などをしているときは、受信できません。メニュー画面に戻してください。

チェック **3**

用紙はありますか?詰まっていませんか?

ディスプレイに、紙づまりのメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。

用紙補給のメッセージが表示されている場合は、用紙を補給してください。

チェック 4

呼び出し音が鳴り続けていませんか?

受信モードが手動受信に設定されている場合は、受話器を上げるか [オンフック] を選択し、〈スタート〉ボタンを押さないと受信できません。手動受信しない場合は、〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、[ファクス受信モード] を [自動受信] に設定してください。

チェック **5**

電話回線に異常はありませんか?

ほかの電話機で電話がかかるかテストしてください。

異常があるときは本機の問題ではありませんので、交換機のサービス元(ビルの管理会社など)か、NTT(113)にお問い合わせください。

チェック 6

電話線は正しく接続されていますか?

電話線(モジュラージャック)が、本体の正しい位置にしっかり差し込まれていることを確認してください(133ページ)。

外れている場合は、電話線を「カチッ」という 音がするまで差し込んでください。

なお、回線が正しく設定されているかどうかは、オプションの受話器(ハンドセット)を上げるか [オンフック] を選択し、天気予報(177)などのサービスに電話してください。電話がかかれば、正しく設定されています。

チェック **7**

NTT との契約は済みましたか?

発信者電話番号の振り分け機能を使用するには、NTTとのナンバー・ディスプレイの契約が必要です。また、モデムダイヤルインの振り分け機能を使用するには、NTTとのモデムダイヤルインの契約が必要です。

チェック 8

受信パスワードを設定していませんか?

ファクスに受信パスワードを設定している場合は、F コードで正しい受信パスワードを送出してくる相手だけ、受信やポーリングを受け付けます。

受信用紙

ファクスは全部、A4□サイズの用紙で 受信したいのですが。できますか?

できます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者のUser IDを入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] → [受信紙宣言]で[ユーザーモード]を[A4D]に設定します。これで、A4Dだけが受信用紙として使われます。トレイの用紙がなくなった場合は、用紙を補給するまでプリントされません。また、受信用紙として、A4D以外のサイズや、複数の用紙サイズのサイズ指定もできます。

送信されてくる原稿は 1 枚のはずなのに、2 枚になって出てきました。

定形サイズより長い原稿が送信されてきたか、相手のファクスが原稿を実物より長く読み取ったと思われます。このようなケースに備えて、 決めた長さ分を自動で縮小するように設定しておきます。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] → [ページ分割しきい値] をとりあえず「50mm」にし、[自動縮小受信] を [する] に設定します。これで、受信した文書をプリントするときに用紙サイズからはみ出しそうな部分が50mm以内の場合は、全体を縮小して 1 枚に収めます。あとは、必要であれば数値を変えてください。しきい値と自動縮小受信の組み合わせは、次の表のとおりです。

	自動縮小受信あり	自動縮小受信なし
しきい値以内の場合	自動的に縮小され て1枚にプリント (127mm以内)	定形サイズを超え る部分は切り捨て プリント
しきい値を 超える場合	等倍で分割され	ハてプリント

なお、受信紙宣言を「A4」にしていると、B4の原稿をA4・2枚で受信することがあります。 ここの設定も確認してください。

ペーパーレス受信

受信ファクスを、ペーパーレスにしたい のですが。

回線別に受信したファクス文書を任意のボックスに保存することで、ペーパーレスにできます。回線1で受けた文書を、ボックス001に保存する場合を例に説明します。

まず、ボックス 001 の名前やパスワードを登録してください。〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [登録 / 変更] → [ボックス登録] で「001」を [登録 / 変更]、パスワードやボックスの名前を登録します。次に、画面を閉じて [仕様設定 / 登録] 画面に戻り、[仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス設定] → [ファクス設定] → [ファクス設定] → [ファクス設定] 画面に戻り、[受信回線別ボックスセレクター] を [有効] にします。[ファクス設定] 画面に戻り、[受信可線別ボックスセレクター] → [回線 1 の保存先] を [設定する]にして、[親展ボックス番号] を 「001」に設定します。

これで、回線1で受けたファクスは紙で出力されません。

ハードコピーが必要になったときは、メニュー 画面の [ボックス操作] でボックスの中の文書 を選択して、プリントできます。同じ画面で、削除や確認もできます。

停電したとき

停電した場合、登録してあるファクスの 短縮宛先番号はどうなりますか? 時刻指定送信待ちのファクスは、どうな りますか?

自分のファクス番号や短縮宛先番号はメモリー に格納するようになっていますが、バッテリー によって保持されているので、停電は影響あり ません。

バッテリーは通常 5 年以上持ちます。停電中に 相手側が送信してきたファクスは、受信できま せん。相手側には未送信レポートなどが出力さ れます。受信中に停電した場合は、それまでに 受信したところまでが電源を入れたときに排出 されます。また、時刻指定していた文書のデー タは保持されているので、指定された時刻まで 送信待ちになります。

受信拒否したい

非通知番号や迷惑なファクスを受信拒否できますか?

できます。

次の2つの方法があります。

●非通知番号を受信拒否する

〈認証〉ボタンを押して機械管理者のUser IDを入力、[仕様設定/登録]→[仕様設定]→[ファクス設定]→[ファクス動作制御]→[非通知番号の受信制限]を選択して、[確認/変更]→[する]にします。

●特定の電話番号を受信拒否する

〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] → [受信制限番号] を選択して、[確認 / 変更] → [受信制限番号] を選択して、[確認 / 変更] →受信を制限する番号(半角英数字 20 文字、最大 50 件)を入力して、[決定] を押します。

なお、「ファクス受信制限リスト」をプリントすれば、登録されている番号がわかります。 プリントのしかたは、次のとおりです。 〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、 【機械状態 レポート出力】タブ→ [レポート/リストの出力*] → [ファクス設定] → [機能設定] の [ファクス受信制限リスト]を選択して、〈スタート〉ボタンを押します。

*機械管理者モードで [レポート出力ボタンの表示] を [しない] に設定している場合は、[レポート/リストの出力] ボタンは表示されません

発信元名

「ヘッダーの社名が間違ってます」と言われました。どうやって直すのでしょうか?

印字するときに参照するこちらのファクスの情報が間違っているようです。

多くのファクスには、受信した文書をプリント するときに、送信元の名前やファクス番号を自 動で印字する機能があります。相手先のファク スもこの機能が働いたのです。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] に入力されている[自局名] と [発信元名] を見て、間違っているときは修正してください。

「自局名」は相手先のディスプレイや通信レポートに表示され、「発信元名」は相手先の受信紙の ヘッダーにプリントされます。

相手の受信用紙の先頭にプリントされる、うちの社名。入れないようにできますか?

できます。

社名をプリントしたくないときは、〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス機能設定初期値] → [発信元記録] を [しない] に設定してください。これで、次の項目がプリントされません。

- · 通信開始時刻
- 発信元名

(自局情報に登録されている社名など)

- ・ 宛先名 (短縮に登録されている宛先名)
- · G3ID
- ・枚数

回線(ポート)を複数の部門で共有しているので、発信元名がすべて同じになってしまいます。回線ごとに発信元名を登録できませんか?

G3 増設ポートキット(オプション)を装着している場合、回線ごとに発信元名を登録できます。なお、接続できる回線数は最大3回線です。回線1に発信元名を登録する場合を例に説明します。

〈認証〉ボタンを押して機械管理者 の User ID を入力、[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [回線 1 発信元名] を選択して、[確認 / 変更] →発信元にする名前を入力して、[決定] を押します。なお、回線を指定しないときは、[発信元名] に登録されている発信元名が使用されます。回線番号は、ファクス画面の[基本] タブにある [キーボード] を押して、入力します。



スキャンのこと

スキャンのことで困ったとき

スキャンの準備

スキャンをしたいのですが、なにから始めてよいのかよくわかりません。

スキャナー機能を使用するときは、事前に設定が必要です。

なお、スキャンのしかたによって、設定内容が が異なります。

スキャンのしかたには、次の5つがあります。

- ・メール送信
- ・ボックス保存
- ·PC 保存
- ·BMLinkS
- ·URL 送信

詳しくは → 「スキャンの種類」(58ページ)

ファイル形式

ファイル形式には何がありますか? また、ファイル形式はどこで選択するの でしょうか?

ファイル形式には、PDF、JPEG、TIFF、DocuWorks、XPS があります。

なお、スキャンのしかたや使用するソフトウエ アによって、保存できるファイル形式が異なり ます。

詳しくは →「保存できるファイル形式」(60ページ)

ボックス保存

スキャンをしたいのですが、ボタンが表示されません。

機能設定リストで、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスと WebDAV が起動していることを確認してください。

〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して、 [機械状態 レポート出力] → [レポート / リストの出力*] → [スキャナー設定] → [機能設定] → [機能設定リスト (共通項目)] を選択→ 〈スタート〉ボタンを押してプリント→コミュニケーション設定を確認

スキャナーがたくさんあるので、選択し にくいです。

それぞれに、名前を付けてみてはいかがでしょうか。

ネットワーク内に富士ゼロックスのスキャナーが複数台あると、ソフトウエアで見たときには名前が似ているため、区別がつきにくいかもしれません。そこで、スキャナーに名前を付けておきます。

デスクトップの [スタート] → [すべてのプログラム] → [Fuji Xerox] → [ネットワークスキャナューティリティ] で、[親展ボックスビューワー] を起動します。

[検索/表示の設定] → 名前を付けたいスキャナーを選択し、[編集] で付けられます。

ファイルが開かないとき

数ページを1つにまとめて取り込んだのですが、TIFFファイルが開きません。

マルチページ TIFF はソフトウエアによっては 開けなかったり、1 ページめしか表示されない ことがあります。

TIFF Viewer であれば、マルチページ TIFF に対応しています。同梱のCD-ROMか富士ゼロックス株式会社のホームページからダウンロードできます。

URL **→**「最新ソフトウエアの入手方法」(44 ページ)



TIFF Viewer の起動ファイルは、

C:¥Program Files¥Fuji Xerox¥TIFF Viewer にあります (標準インストール)。

また、デスクトップの [スタート] → [すべて のプログラム] → [Fuji Xerox] → [TIFF

Viewer] → [TIFF Viewer] で起動できます。

カラーでスキャンしたのですが、ファイルが開きません。

開けない原因はいくつかあります。

● Microsoft 付属の「画像と FAX ビューワ」 などで開いている場合

TIFF で保存されている場合、TIFF Viewer であれば開くことができます。PDF が使用できれば、PDF で保存することによって開くこともできます。

● CentreWare Internet Services で取り込む 場合

カラーでスキャンしたファイルを、Centre-Ware Internet Services で取り出すと TIFF 形式になり、ソフトウエアによっては開けないことがあります。取り出すときに、[1ページ取り出し] を有効にすれば、JPEG 形式で取り出せます。または、TIFF Viewer であれば開けます。PDF が使用できれば、PDF を指定して取り出すことによって、開けるようになります。

● Acrobat 6.0/7.0 に取り込む場合

Adobe Acrobat 6.0/7.0 の動作によって 2 ページめ以降が読み取れないことがあります。

詳しくは →スキャナードライバーの Readme ファイルまたは富士ゼロックス株 式会社のホームページの「ダウンロード」 ページ

親展ボックスビューワー

親展ボックスビューワーの使い方を教えてください。

親展ボックスビューワー3は、スキャナードライ バーと一緒にインストールされるソフトウエア です。

デスクトップの [スタート] → [すべてのプログラム] → [Fuji Xerox] → [ネットワークスキャナ ユーティリティ 3] → [親展ボックスビューワー 3] を選択すると起動します。

文書をコンピューターに取り込みたいとき →「ボックスに保存してコンピューターに取り 込む(ボックス保存)|(61 ページ)

ページをまとめたいとき

3ページものが、1ページずつ別々に なってしまいました。

原稿を読み取ったときか、ソフトウエアで取り 込んだときかのどちらかのタイミングで別々に なってしまったようです。

ファイルが別々になってしまった場合は、ソフトウエアを使ってファイルを1つにするか、原稿の読み込みからやり直してください。

ファイルが別々になったタイミングは2通り考えられるので、やり直す場合は、次の点を確認してください。

1 つは、スキャナーで原稿を読み取ったとき。 [基本] タブの [出力ファイル形式] \rightarrow [他の出力ファイル形式] \rightarrow PDF、DocuWorks、XPS のどれかを選択 \rightarrow [1 ページずつ分割する] にチェックを付けていると、1 ページずつ別々になってしまいます。

もう1つは、ソフトウエアでコンピューターに取り込んだとき。親展ボックスビューワーの場合は、[ファイル] メニューの [詳細設定] → [保存設定] タブ→ [文書ごとにファイルを作成する] を選択します。

FTP サーバー

FTP サーバーにスキャン文書を転送したいのですが、入力のしかたがわかりません。

▶「ネット上のコンピューターに転送する(PC 保存)(SMB 転送 /FTP 転送)」(65ページ)

ファイル名やフォルダー名

フォルダーが自動作成されてしまいます。また、自動で付くファイル名の「img-xxx」のルールも変えたいです。

TIFF や JPEG が入るフォルダーの自動生成は解除できません。また、自動で付くファイル名のルールは変更できません。ただし、任意でファイル名を付けることはできます。

シングルページの TIFF や JPEG ファイルは、ページの概念を持っていません。そのため複数ページを読み込んだ場合は、まず取り込み先にフォルダーを作ってから、ファイルに番号を付けてその中に文書を格納するようになっています。

また、「img-123123456」のように自動で付けられるファイル名は、スキャンした日時を表しています。例は、1月23日12時34分56秒にスキャンしたということです。 $10\sim12$ 月はX、Y、Z が使われます。

なお、任意でファイル名を付けることができます。スキャンをするときに、[出力形式] タブ→ [文書名] または [ファイル名] でファイル名を入力します。

ファイル名は、半角 128 文字(全角 64 文字) まで入力できます。

ボックス

ボックスにある文書をプリントできま すか?

できます。

メニュー画面の [ボックス操作] →文書が保存 されているボックスを選択→プリントする文書 を選択してから、プリントを指示します。

ボックス内のすべての文書を選択してプリントできるほかに、選択した複数の文書を別々にプリントする [個別プリント]、選択した複数の文書を1つのジョブとしてまとめてプリントする「束ねプリント」などがあります。

ボックスにある文書を、削除する方法がわかりません。

メニュー画面の [ボックス操作] →文書が保存 されているボックスを選択→削除する文書を選 択→ [削除] を押します。

原稿の向き

A3で横向きの原稿はどのようにしたら 正しい向きに取り込めますか?

取り込んでから向きを直してください。 たとえば、A3 で横向きの原稿を縦長にセット したら、原稿ガラスからはみ出してしまいます。 A4より大きい横向きの原稿を読み込むときは、 横長にセットするしかありません。お手数です が、コンピューターに取り込んでから、ソフト ウエアで開いて修正してください。

お使いのソフトウエアが TIFF Viewer の場合は、[表示] メニューの [回転] で、正しい向きにします。これで文書を保存すれば、次に表示するときには正しい向きになっています。

詳しくは ▶「スキャン原稿をセットする場合」 (27ページ)

セキュリティー関連画面

セキュリティーに関する警告画面が表示されました。

Windows Vista、Windows Server 2003、Windows XP の ServicePack2 や、パーソナルファイアウォール系ソフトウエアなどをお使いの場合に表示されることがあります。



*この画面が表示されたときは、 [ブロックを解除する]

Windows Vista、Windows Server 2003、Windows XP SP2 は、コンピューターウィルスやハッカーの攻撃からコンピューターを保護する強力なセキュリティー機能を持っています。一方で、ソフトウエアをインストールしたリネットワークでほかの機器と接続したりするときにも、警告のメッセージを表示することがあります。

インストール中にセキュリティーの警告が表示されたときは、[実行]をクリックし、作業を続けてください。問題なく使用できます。また、パーソナルファイアウォールなどのソフトウエアをお使いの場合、スキャナーに接続できないことがあります。ネットワークスキャナードライバーが使用するポートをブロックしないよう設定してください。

●注意事項や制限事項について

スキャナードライバーの注意事項や制限事項については、スキャナードライバーのReadme ファイルまたは富士ゼロックス株式会社のホームページの [ダウンロード]ページで確認してください。

URL → 「最新ソフトウエアの入手方法」 (44 ページ)

メールアドレスの登録

メールアドレスの登録はできますか?

できます。

メニュー画面の [登録/変更] を選択して、宛先表にメールアドレスを登録します。

詳しくは → 「宛先表 (短縮宛先番号) を登録 / 変更する」 (35 ページ)

Macintosh

Macintosh でスキャン文書は取り込め ますか?

ブラウザーを使って取り込むことができます。 スキャナードライバーのインストールは、必要 ありません。

詳しくは →「ブラウザーを使って取り込む場合」(64ページ)



画質のこと

画質のことで困ったとき

黒いすじ / 白いすじが プリントされる

原稿送り装置を使うと、黒いすじがプリントされます。また、濃い原稿のとき、 白っぽいすじがプリントされます。





原稿読み取りガラスが汚れていないか確認して ください。

少し水でぬらした柔らかい布で清掃してから、乾いた柔らかい布でからぶきします。



本体の清掃 ➡『管理者ガイド』「3 日常の管理」 の「本体を清掃する」

汚れる / 薄すぎる / 濃すぎる

汚れたり、薄すぎたり、濃すぎたりします。



次の項目をチェックしてください。

チェック **1**

原稿が色のついた紙ではありませんか?

原稿がカラーペーパーや新聞のように色のついた紙だったり、汚れていたりすると、原稿の地色や汚れが読み取られることがあります。 コピー濃度や送信濃度を調整するか、原稿の画質を変更してください。

チェック **2**

原稿ガラスやカバーが汚れていませんか?

汚れている場合、原稿ガラスと原稿カバーを清掃してください。

チェック 3

OHPフィルムのように透明な原稿ではありませんか?

原稿カバーの汚れが写ります。原稿の上に白紙 を重ねてください。

チェック 4

濃度をこく(うすく)設定していませんか?

コピー濃度や送信濃度を調整してください。

チェック **5**

原稿自体が薄くありませんか?

コピー濃度や送信濃度を [こく] に設定してください。

文字が薄い

コピーしたとき黒文字が薄いです。

コピー画面の [画質調整] タブにある [原稿の画質] を、「文字] にしてください。

部分的に写らない

部分的に写りません。



次の項目をチェックしてください。

チェック 1

用紙が湿っていませんか?

画像が部分的に写らなかったり、不鮮明な受信 原稿やコピーが発生したりします。新しい包装 の用紙に交換してください。


チェック 2

用紙に折りめやシワがありませんか?

このような用紙を取り除くか、新しい包装の用紙に交換してください。

ズレたり曲がったりする

ズレたり曲がったりします。



原稿や用紙を正しくセットしているか確認して ください。

原稿送り装置を使うときは、原稿ガイドを原稿 の端に軽く当てます。用紙トレイのガイドも同 じです。確認してください。また、原稿ガラス で読みとるときは、原稿を原稿ガラス左奥の角 に合わせてください。

さくいん

記号・英数		宛先の削除	68
* (1 50	宛先の変更	68
* (ワイルドカード)14	1, 53	宛先番号	
2 アップ 「+ \ \ + 7 1 + 6 (N ヱ : - + \) + 4 0 0 0 0	1.00	→「短縮宛先番号」を参照	35
→ 「まとめて 1 枚 (N アップ)」を参照90,	109	宛先表の使い方	42
2枚→1枚	0.0	宛先表の登録	
→ 「まとめて 1 枚 (N アップ)」を参照	90	宛先表の登録(ダイレクトファクス)	41
2枚、4枚、8枚の原稿を1枚にまとめる	00	宛先を追加 / 編集する	
→ 「まとめて 1 枚 (N アップ)」を参照	90	(ファクス宛先表ツール)	42
A2(拡大連写)	0.4	宛名コピー	
→ 「ポスター」を参照		→「はがきにコピーする」を参照	46
A3 を A4 に縮小する場合	o, '/'/	印刷モード(プリント)	100
A4 と B5 を一度にコピーしたい	0.5	印字可能領域	130
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照	85	インストール	49
Adobe Acrobat を使って	0.4	インストールできない	
スキャンした文書を取り込む		(プリンタードライバー)	130
CentreWare Internet Services		インターネットファクス	15, 57
CSV 形式		うす紙原稿(原稿の画質)	80
DocuWorks	3, 60	うら紙	125
DocuWorks を使って	00	うら紙にコピーする	125
スキャンした文書を取り込む		うら表紙コピー	
FTP		→「表紙付け」を参照	89
FTP サーバー		うら面にコピーする	
FTP 転送		→「両面 / 片面にコピーする」を参照	79
IPアドレス (機械)		鉛筆文字(原稿の画質)	80
IPアドレス (コンピューター)		大文字の入力	33
JPEG		お気に入り(プリント)	98
MAC アドレス		お気に入りを設定する	50
N アップ		オプションの有無を確認したい	127
OHP 合紙(プリント)		オフセット	
PC 保存		オフセット排出(プリント)	113
PDF		おもて表紙コピー	
SMB		→「表紙付け」を参照	
SMB 転送		主なボタンのはたらき	23
TIFF			
TIFF Viewer		D	
TWAINUser ID がわからない		解像度(スキャナー)	59
Web ブラウザー	123	拡大 / 縮小してコピーする (倍率選択)	
web フラフザー →「ブラウザー」を参照	16	拡大/縮小してコピーする(用紙選択)	
→ 「ノラワザー」を参照		拡大連写	
XPS		→「ポスター」を参照	91
AFS), 00	画質調整 (プリント)	
7		画質を微調整する	
合紙挿入 (ビルドジョブ)	94		

片面集約	サイズがわからないとき	29
→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照90	サイズ混在	
片面→両面(左右開き)79	→「ミックスサイズ原稿送り」を参照	85
紙づまり116	サイズ混在原稿の出力設定(プリント)	100
紙の種類32	サイズを統一(ミックスサイズ原稿送り)	85, 107
機械構成を確認したい127	再送信(ファクス)	134
機能を覚えさせる(ビルドジョブ)93	冊子になるようにコピーする	87
グループ登録(ファクス)38	冊子になるようにプリントする	110
グループの選択方法38	左右消し(わく消し)	86
黒い影(わく消し)86	サンプルコピー	95
黒いすじがプリントされる144	サンプルプリント	12
原稿送り装置にセットできない枚数の原稿を	地色除去(画質調整)	82
まとめてコピーする96	自動縮小受信	137
原稿送り装置にセットできないもの27	自動トレイの用紙設定(プリント)	99
原稿が詰まった119	シャープネス(画質調整)	81
原稿混在	写真(原稿の画質)	80
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照85	集約コピー	
原稿サイズ (プリント)98	→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照	90
原稿セットの向きで注意が必要なコピー機能47	縮小してコピーする	76, 78
原稿と同じ(ミックスサイズ原稿送り)85	縮小レイアウト	
原稿に合った画質でコピーする80	→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照	90
原稿の画質80	受信紙宣言	137
原稿の向き(プリント)98	出力用紙サイズ(プリント)	
原稿をセットする26	消去	
交換時期(トナー / ドラム)120	→「わく消し」を参照	86
濃くプリントしたい49	上下消し(わく消し)	86
異なるサイズが混在する原稿を一度に読み取る85	使用できない用紙	31
異なるサイズが混在する原稿をプリントする 107	章分け(ビルドジョブ)	94
コピーする用紙を選択する78	ジョブ終了をメールで通知(プリント)	101
コピーできない127	ジョブの状態を確認する	44
コピーできる最小値45	ジョブフロー	20, 126
コピー濃度 (画質調整)81	ジョブメモリー	20
コピーの基本操作45	ジョブ履歴レポート	126
コピーを制限したい124	白いすじがプリントされる	144
コピーをとると画像が切れる28	仕分け	92
コンピューターから直接ファクスを送信する56	仕分けをする	92
コンピューターに取り込む61	親展ボックス	
	→「ボックス」を参照	18
U	親展ボックスの登録	
見がいつしカエフのユギナオ パル	→「ボックスの登録」を参照	34
最新ソフトウエアの入手方法44 サイブがいるいるちる原籍	親展ボックスビューワー3	141
サイズがいろいろある原稿	親展ボックスビューワー3を使って	
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照 29,85	スキャンした文書を取り込む	63
サイズがばらばらの原稿をコピーする	ズーム設定早見表	
→「ミックスサイズ原稿送り」を参照85	ブー /、(仲家選択)	76

ズームプログラム	通信管理レポート	55
→「寸法指定変倍」を参照77	坪量	126
ズーム変倍	定形サイズ以外の原稿	28
→「ズーム」を参照76	定形サイズ以外の用紙にプリントする	49
スキャナードライバー61	定形サイズ以外(用紙選択)	78
スキャンできるサイズ59	定形サイズの原稿を定形サイズの用紙にコピ	ーする
スキャンの概要16,58	→「定形変倍」を参照	76
スキャンの種類58	定形変倍(倍率選択)	76
スタック(仕分け)92	停電のときは	22
スタック+仕切り合紙(仕分け)92	できあがりを確認してコピーする	95
寸法指定変倍77	手差し設定(プリント)	112
製本87	手差し (用紙選択)	78
製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転(プリント)99	デフォルト(初期値)の設定を	
セキュリティープリント12	変更する (プリント)	50
セキュリティープリントをする102	転送先のコンピューターの登録(宛先表)	35
節電モードに切り替わる時間126	電話回線接続部	133
センター枠消し	特長	12
→「わく消し」を参照86	とじしろ / プリント位置(プリント)	99
送信シート(ダイレクトファクス)136	トナーカートリッジ交換のメッセージ	123
ソート(1 部ごと)(仕分け)92	トナーカートリッジを交換する	121
ソートする (プリント)113	トナー節約(プリント)	100
その他の設定(プリント)101	ドライバー	15
ソフトウエアから取り込む場合62	ドライバー CD キット	44
	ドラムカートリッジ交換のメッセージ	123
タ		
大量原稿96	(************************************	
ダイレクトファクス	中消し(わく消し)	86
ダイレクトファクス用の宛先表を作る41	- 190 (わく用の)	
ダイレクトファクス用の送信シート	ネット上のコンピューターに転送する	
たてよこ独立変倍	ネット保存	
たてよこの倍率を入力する	→ 「ネット上のコンピューターに	
束ごとに設定を変えて 1 つにまとめる93	転送する」を参照	65
短縮宛先番号	+422 7 0 J C 5/11	
短縮宛先番号での宛先指定53	/\	
短縮宛先番号リスト		
短縮ダイヤル	バージョン情報(プリント)	
→ 「短縮宛先番号での宛先指定」を参照	背景にかぶっている色を消す	
短縮登録14	排出方法(プリント)	
「蓄積文書あり」ランプが消えない	倍率選択	
ー 番損 文 音 め り こ	倍率を指定する(プリント)	
中継同報(ファクス)14	はがきにコピーする	
注文番号(消耗品)120	はがきや封筒にプリントする	
左文番号 (月代記)	白紙節約	
→ 「仕分け」を参照92	白紙節約(プリント)	
・ 圧力り」で学術92	パスワードがわからない(機械管理者)	123


パスワードがわからない(ボックス)	123	ブラウザーを使ってスキャンした文書を	を取り込む64
パソコンに取り込む		プリンタードライバー	48
→「ボックスに保存して		プリンタードライバーのヘルプ	48
コンピューターに取り込む」を参照	61	プリンタードライバーをインストールで	できない…130
バナーシート (プリント)	101	プリンタの状態(プリント)	99
パンチ穴消し		プリント種類(プリント)	98
→「わく消し」を参照	86	プリントできない	127
左向き (原稿セット向き指定)	26	プリントできる枚数のめやす(消耗品)	120
非定形サイズ	78	プロトコル	17
非定形サイズの最小値	45	ページ分割しきい値	137
表紙 / 合紙付け (プリント)	99	ページ連写	83
表紙付け	89	ペーパーレス FAX	14, 138
表紙にコピーする	89	ヘッダーに社名を入れたくない(ファク	クス) 139
表紙を付ける	89	ヘッダーの社名を直したい(ファクス)	139
ビルドジョブ	93	ヘッダー / フッター印刷(プリント)	100
ファイル形式	60	ヘルプ(プリンタードライバー)	
ファイル形式を選択する	140	ポート	128
ファクス宛先表ツール	41	ポーリング	135
ファクス通信を中止する	54	ポーリング予約	135
ファクスドライバー	56	ポスター	91
ファクスの宛先表を		保存できるファイル形式	60, 140
コンピューターに取り込む	40, 41	ボックス	. 18, 130, 142
ファクスの再送信	134	ボックス内の文書を削除する	
ファクスの手動送信	132	ボックス内の文書をプリントする	130, 142
ファクスの送信結果を確認する	55	ボックスに保存して	
ファクスの履歴をプリントする	55, 132	スキャンした文書をコンピューターに	こ取り込む61
ファクス未送信文書を保存する	134	ボックスの登録	33
ファクスを A4 で受信する	137	ボックス保存	58, 61
封筒にプリントする	51	本をコピーするときにできる影を消す.	86
フォーム(プリント)	100	本を分割してコピーする	83
フォントの設定(プリント)	101	本を分割して読み取りたいとき	30
複数の宛先に送信する	53	本を分割して両面コピーする	
複数の短縮をグループにする	38		
複数ページをまとめてコピー		マ	
→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照	90	まとめて1枚(N アップ)	00
複数ページをまとめてプリント		まとめて1枚(パグック)	
→「まとめて 1 枚(プリント)」を参照	109		108
部数 (プリント)	98	マニュアル用紙選択	ПС
ふせんを、はがしたくない	28	→「用紙選択」を参照 マルチページ TIFF	
ブック両面	84		
ブックわく消し		未送信文書の再送信(ファクス) 未送信文書の保存(ファクス)	
→「わく消し」を参照	86		
プライベートプリント	12	未送信レポート 未送信レポートが出てきた	
プライベートプリントをする	104		
	4.0	ミックスサイズ原稿送り	29, 85

見開き原稿を分割してコピーする	83
見開き原稿を分割して読み取りたいとき	30
見開き原稿を分割して両面コピーする	84
メーター	124
メール送信	58, 67
メールに添付して	
スキャンした文書を送信する	67
メールの登録(宛先表)	35, 143
メンテナンス	116
文字/写真(原稿の画質)	80
文字を入力する	33
P	
郵便はがき	46. 51
用紙が詰まった	
用紙指定変倍	
→「用紙選択」を参照	78
用紙種類	32
用紙選択	78
用紙トレイ選択 (プリント)	99
用紙の置き換え(プリント)	101
用紙をセットする	32
よこが A4 サイズよりちょっと長い	28
予備のトナー	120
読み取るときの解像度	59
読める向き(原稿セット向き指定)	26
5	
リモート中継同報	14
両面/片面選択	79
両面 / 片面にコピーする	79
両面にプリントする	108
両面 (プリント)	108
7	
ワイルドカード(ファクス)	14, 53
わく消し	86
割り付けコピー	
→「まとめて 1 枚(N アップ)」を参照.	90

かんたん操作一覧表

●管理者が設定する操作をかんたんにまとめています。





●相手の機械に表示される名前(社名など)を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→[仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [自局名]

●送信時に印字される名前(社名など)を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [発信元名]

●送信時に名前(社名など)を印字しないようにする

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→[仕様設定 / 登録]→[仕様設定]→[ファクス設定]→[ファクス機 能設定初期値]→[発信元記録]→[しない]

●ダイヤル種別(プッシュ回線 / ダイヤル回線)を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [G3 ダイヤル種別]

●回線種別(外線 / 内線)を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [自局情報] → [G3 回線種別]

●短縮宛先番号を登録する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [登録 / 変更] → [宛先表登録(短縮宛先登録)] * メニュー画面に [登録 / 変更] が表示されている場合:[登録 / 変更] → [宛先表登録(短縮宛先登録)]

●短縮宛先リストをプリントする

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン→ [機械状態 レポート出力] → [レポート/リストの出力] → [ファクス設定] → [登録宛先リスト]

●受信文書の排出先を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→[仕様設定 / 登録]→[仕様設定]→[ファクス設定]→[受信文書の保存先 / 排出先]→[受信回線別排出先]

●受信文書の出力用紙を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] → [受信紙宣言]

●受信時の音量を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [音の設定] → [呼び出レベル音]

●呼び出しベルを鳴らす時間を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス動作制御] → [ファクス自動受信時の受信方式]

●異なるサイズが混在する原稿を常にセットできるようにする

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [ファクス設定] → [ファクス機能設定初期値] → [ミックスサイズ原稿送り] → [する]

●通信管理レポートを自動的にプリントしないように設定する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [レポート設定] → [通信管理レポート] → [自動出力しない]

ファ

クス

●通信管理レポートをプリントして通信結果を確認する

ア 〈機械確認 (メーター確認)〉ボタン→ [機械状態 レポート出力] → [レポート / リストの出力] → [ジョブ確認 / 通信ウ 管理レポート] → [通信管理レポート]

ス *メニュー画面に [通信管理レポート] が表示されている場合: [通信管理レポート]

スキャン

コ

ピ

共

フ

●メール/転送先コンピューターの短縮宛先番号を登録する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [登録 / 変更] → [宛先表登録(短縮宛先登録)] *メニュー画面に [登録 / 変更] が表示されている場合: [登録 / 変更] → [宛先表登録(短縮宛先登録)]

●異なるサイズが混在する原稿を常にセットできるようにする(かっこ内はコピーの場合)

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [スキャナー設定] → [スキャナー機能設定初期値]([コピー設定] → [コピー機能設定初期値])→ [ミックスサイズ原稿送り] → [する]

●機械管理者用の User ID を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [認証 / セキュリティ設定] → [機械管理者情報の設定] → [機械管理者 ID]

●節電モードに移行する時間を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [システム時計 / タイマー設定] → [節電モード移行時間]

機械の音量を変更する

〈認証〉 ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [音の設定] →音を選択

●ネットワークの設定状態(IP アドレスなど)を確認する

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン→[機械状態 レポート出力]→[レポート/リストの出力]→[コピー設定*]→ 「機能設定リスト(共通項目)」

* プリンター設定、ファクス設定、スキャナー設定でも可。ファクス設定、スキャナー設定の場合は、[機能設定]

●レポート / リストをプリントして機械の情報を確認する

〈機械確認(メーター確認)〉ボタン→ [機械状態 レポート出力] → [レポート / リストの出力] →レポートを選択

●レポート/リストを自動的にプリントする(しない)よう設定する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [レポート設定] → レポートを選択

通 初期画面に表示する機能を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [初期表示画面]

●自動リセット後に表示する画面を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→[仕様設定 / 登録]→[仕様設定]→[共通設定]→[画面 / ボタンの設定]→[自動リセット後の画面]

●メニュー画面に表示するボタンを変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [メニュー画面の機能配列]、および [メニュー画面の補助機能配列]

●登録ボタンに割り当てる機能を変更する

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [登録 1 ボタン] ~ [登録 3 ボタン]

●ジョブが完了したかを確認する

〈ジョブ確認(通信中止)〉ボタン→ [実行完了]

●ジョブ確認画面(実行完了)に特定のジョブだけを表示させる

〈認証〉ボタン→機械管理者の User ID 入力→ [仕様設定 / 登録] → [仕様設定] → [共通設定] → [画面 / ボタンの設定] → [実行完了画面のジョブ表示]

^{*}機械管理者モードで[レポート出力ボタンの表示]を[しない]に設定している場合、[レポート/リストの出力]ボタンは表示されません。

保守サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたします。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」を提供いたしております。実費保守サービスでは故障内容によって、高額になる場合もあります。また、毎月のプリント数(ご利用枚数)に応じた保守料金をいただく「カウンタ保守サービス」を提供しております。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	 毎月決められた料金をお支払いいただくことで、装置の定期点検、故障時の修理、定期交換部品の交換など、装置の性能維持に必要な保守サービスを行います。 定額保守サービスには、サービス内容により以下のような種別があります。 ・Aコース:毎月の定額料金のみで、定期点検を含む保守サービスを提供いたします。 ・Cコース: 定期点検を除く保守サービスを提供いたします。
実費保守サービス	 ● 定期交換部品の交換、故障時の修理などに要した費用をそのつどいただきます。 ・ お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術費用・部品代をいただきます。 ・ 故障内容によっては、高額になる場合もありますのでご承知願います。 ● 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちの場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要になります。
カウンタ保守サービス	● お客様に毎月のブリント数(ご利用枚数)に応じた保守料金をいただくサービスです。 ・トナー、ドラム、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンター料に含まれています。 ・カウンターは1プリント(コピー・プリントアウトまでを含む)作業ごとに 1 カウント進みます。(両面プリントは 2 カウント進みます)。

●故障した場合のお問い合わせは

局番なしの113番へご連絡ください。

●お話中調べ

局番なしの114番へご連絡ください。

●その他

定額保守サービスおよびカウンタ保守サービスに関するお問い合わせについては、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。(エリアによって、ご提供できる保守サービスの種類が異なります。)

NTT通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 0120-970413

携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

受付時間 9:00~21:00

※年末年始: 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 0120-248995

携帯電話・PHS からも利用可能です。

受付時間 9:00~17:00

※年末年始:12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号はお間違えにならないように、ご注意願います。

●補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、7年間保有しております。

OFISTAR H7300 使い方がわかる本

発行年月 — 2009 年 10 月 第 1 版

(帳票 No:DE4358J9-1) Printed in China

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://web116.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/





© 2009 NTTEAST·NTTWEST 本3095-1(2009.10) G3-<OFH7300>-FAXトリセツ

1版 2009年10月 帳票番号: DE4358J9-1 部番:897E53970